



Webcam Ca20



USER MANUAL NOTICE D'INSTRUCTIONS



Drivers	Plug & play
Interface type, Type d'interface, Oberflächentyp, Tipo di interfaccia, Tipo de interfaz, Type interface, Тип интерфејса, Typ rozhrania, Vrsta vmesnika, Liitännän tyyppi, Tipul interfeței, Tip sučelja, Typ interfejsu, Typ rozhrani, Interfész tipusa, Interface type, Gränsnittstyp, Grensesnitt type	USB 2.0
Sensor type, Type de capteur, Sensorart, Tipo di sensore, Tipo de sensor, Sensorotype, Тип сензора, Typ snímača, Tip senzorja, Anturityyyppi, Tipul senzorului, Tip senzora, Typ czujnika, Typ senzoru, Érzékelő tipusa, Sensorotype, Sensortyp, Sensorotype	CMOS
Microphone, Mikrofon, Microfono, Micrófono, Microfoon, Микрофон, Mikrofón, Mikrofon, Mikrofoni, Microfon	Built-in
Resolution, Résolution, Auflösung, Risoluzione, Resolución, Resolutie, Резолюција, Rozhodnutie, Resolucija, Resoluutio, Rezolutje, Razlučivost, Rozkľad, Řešení, Felbontás, Løsning, Upplösning, Vedtak	1920x1080
Supported Operating systems, Systèmes d'exploitation pris en charge, Unterstützte Betriebssysteme, Sistemi operativi supportati, Sistemas operativos compatibles, Ondersteunde besturingssystemen, Подржани оперативни системи, Podporované operačné systémy, Podprtí operacijski sistemi, Tuettut käyttöjärjestelmät, Sisteme de operare acceptate, Podržani operativni sustavi, Obsługiwane systemy operacyjne, Podporované operační systémy, Támogatott operációs rendszerek, Understøttede operativsystemer, Operativsystem som stöds, Støttede operativsystemer	Windows 10 / 8 / 7 / Vista, Mac OS, Linux

FRANÇAIS

Merci pour votre achat d'une webcam Lexip Ca20.

AVERTISSEMENT - AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIES A UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

CONSIGNES DE SECURITE

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Assurez-vous de ne jamais laisser ce produit à la portée de jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les emballages à portée des enfants. Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Ne laissez pas tomber, ne désassemblez pas, n'ouvrez

pas, n'écrasez pas, ne tardez pas, ne déformez pas, toute pièce du produit, cela pourrait sérieusement les endommager. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le produit ni autre produit nettoyant. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récuperer, de solvants ou d'objets métalliques. Pour nettoyer le produit, veuillez utiliser un chiffon antistatique. Ne démontez pas le produit vous-même. Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié. Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec le produit. N'insérez pas un autre objet que ceux autorisés pour le produit. Ne posez pas d'objets lourds sur le produit. Éviter les chocs excessifs ou les vibrations excessives. Ce produit est destiné à un usage domestique en intérieur uniquement. Il ne doit pas être exposé aux gouttes et aux éclaboussures. Ne posez pas d'objets contenant du liquide tels des vases sur l'appareil. Ne vaporisez pas d'eau sur le produit pour le nettoyer.

INSTALLATION

N'installez pas ou ne connectez pas ce produit à un appareil endommagé. Suivez attentivement les consignes d'installation fournies avec l'appareil. N'installez pas et n'utilisez pas ce produit dans un endroit dont la température

est inférieure à 15°C. N'exposez pas le produit directement aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Installez le produit dans un endroit sec et protégé de la poussière. Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau. Ne placez pas sur l'appareil de sources de flammes telles que des bougies allumées.

Utilisation – AVERTISSEMENT ! Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique en intérieur et ne doit pas être utilisé autrement. Suivez les consignes de sécurité figurant sur la notice d'utilisation.

Mise au rebut – AVERTISSEMENT ! Risque de blessure ou de suffocation

Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

CÂBLES

Placez tous les câbles et cordons de manière à ce que personne (ou aucun animal) ne puisse se prendre les pieds dedans ou tirer dessus par mégarde en se déplaçant dans

la pièce. Veillez à maintenir les câbles et cordons hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne laissez pas vos enfants jouer avec les câbles et cordons. Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée.

CONTENU

1 webcam Ca20

1 notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

Vidéo haute qualité Full HD 1080P

Auto focus

Microphone intégré avec réduction de bruit

Montage à plat et à pince

Orientation à 360°

CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE

Ordinateur sous Windows 7, 8 ou 10, Mac OS ou Linux avec un port USB libre.

BRANCHEMENT DE LA WEBCAM

Branchez la prise USB dans un port libre de votre

ordinateur. Le système détecte et installe automatiquement le nouveau matériel. Votre webcam est alors prête à fonctionner.

MISE À JOUR DU FIRMWARE

Des mises à jour du firmware pourraient être nécessaires. Si c'est le cas, elles seront téléchargeables sur www.lexip.co.

SERVICE CLIENT

Contactez-nous par e-mail à support@lexip.fr pour toute demande d'informations, problèmes techniques ou service client.

CONDITIONS DE GARANTIE

La période de garantie est limitée à deux (2) ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat. Les instructions de fonctionnement doivent être correctement suivies. Le produit ne doit pas avoir été endommagé par une dégradation, une utilisation non conforme, une négligence, un accident, une destruction ou une altération du numéro de série, l'utilisation de voltages ou courants électriques inadaptés, la réparation, la modification ou la maintenance par toute personne ou

tiers autres que notre service après-vente ou un centre de réparation agréé, l'utilisation de pièces de remplacement qui ne soient pas des pièces Lexip®, ou la modification du produit de quelque manière que ce soit, l'introduction de ce produit dans n'importe quel autre produit, ou des dommage causés par un accident, feu, inondation, foudre, ou tout autre catastrophe naturelle et toute utilisation allant à l'encontre des instructions fournies par Lexip®. Les obligations de Lexip® sont limitées à la réparation ou le remplacement par un produit identique ou similaire, à sa convenance. Afin d'obtenir la réparation d'un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d'achat (c'est-à-dire un ticket de caisse ou une facture) auprès de votre revendeur ou directement au centre de support technique Lexip® en ayant au préalable payé les frais d'envoi. Toute condition en contradiction avec des lois, règles et/ou obligations fédérales ou étatiques ne pourra être appliquée dans ce territoire spécifique et Lexip® adhérera à ces lois, règles et/ou obligations. Lors du renvoi du produit en vue d'une réparation, veuillez s'il vous plaît emballer soigneusement le produit, en utilisant de préférence l'emballage d'origine. Merci également de bien vouloir inclure une note explicative. **IMPORTANT :** afin

de vous permettre d'éviter des coûts et des désagréments inutiles, merci de vérifier soigneusement que vous avez lu et suivi les instructions figurant dans ce manuel. Cette garantie agit en lieu et place de toutes les autres garanties, obligations et responsabilités. Certains Etats n'autorisent pas de restrictions de durée de la garantie, auquel cas les restrictions décrites ci-dessus ne vous sont pas applicables. EN AUCUN CAS NOUS NE POURRONS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR DES DEGATS SPECIFIQUES OU RESULTANT D'UNE INFRACTION A CETTE GARANTIE OU A TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU'ELLE SOIT. Certains Etats n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dégâts accidentels, indirects, spéciaux ou induits, auquel cas la restriction ci-dessus ne vous est pas applicable. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un Etat à l'autre.

Ce symbole sur le produit ou dans le manuel signifie que votre équipement électrique et électronique doit être, en fin de vie, jeté séparément de vos déchets ménagers. Il existe en France des systèmes de collecte différents pour

les déchets recyclables. Pour plus d'information, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit

[Union européenne] Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ces symboles ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Ils doivent être plutôt remis à des points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que les batteries pour un traitement approprié, la récupération et le recyclage, conformément à la législation nationale et la directive 2012/19/UE. En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté. Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

[Usagers professionnels] Si vous souhaitez éliminer ce

produit, contactez votre revendeur et consultez les termes et conditions du contrat d'achat.

[Autres pays en dehors de l'Union Européenne] Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation nationale applicable ou d'autres règlements de votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries usées.

Ce produit porte la marque CE suivant les directives européennes suivantes :

Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE)

Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)



ENGLISH

Thank you for purchasing a Lexip Ca20 webcam.

WARNING - BEFORE INSTALLING AND USING THIS APPLIANCE, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS PROVIDED. THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGE OR INJURY RESULTING FROM IMPROPER INSTALLATION OR USE. ALWAYS KEEP THIS MANUAL WITH YOUR APPLIANCE FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Safety of children and vulnerable people

Make sure to never leave this product within the reach of small children. Do not let children play with the appliance.

Keep the packaging away from children. Children should not clean or carry out maintenance on the device without supervision.

2. General security

Do not drop, disassemble, open, crush, delay, warp, any part of the product, it could seriously damage them. Do not use water to clean the product or any other cleaning product. Do not use any abrasives, scouring pads, solvents, or metal objects. To clean the product, please use an anti-static cloth. Do not disassemble the product yourself. All repairs must be carried out by qualified personnel. Do not allow any liquid to come in contact with the product. Do not insert any object other than those authorized for the product. Do not place heavy objects on the product. Avoid excessive shock or excessive vibration. This product is intended for indoor household use only. It should not be exposed to drops and splashes. Do not place objects containing liquids, such as vases, on the apparatus. Do not spray water on the product to clean it.

3. Installation

Do not install or connect this product to a damaged device. Carefully follow the installation instructions supplied with the device. Do not install or use this product in a place with

a temperature below 15 ° C. Do not expose the product to direct sunlight or near a heat source. Install the product in a dry place protected from dust. Do not place it in places subject to splashing water. Do not place sources of flame such as lighted candles on the apparatus.

4. Use - WARNING ! Risk of injury, electric shock, fire, burns, or material damage to the device.

This appliance is intended for indoor household use and must not be used otherwise. Follow the safety instructions in the user manual.

5. Disposal - WARNING ! Risk of injury or suffocation

Observe the safety rules when disposing of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

6. Cables

Place all cables and cords so that no one (or no animal) can accidentally trip over them or pull on them while moving around the room. Be sure to keep cables and cords out of the reach of children and pets. Do not let your children play with cables and cords. Unplug the appliance immediately if you notice any burning odor or smoke.

CONTENT

- 1 Ca20 webcam
- 1 user manual

CHARACTERISTICS

- High quality Full HD 1080P video
- Auto focus
- Built-in microphone with noise reduction
- Flat and clamp mounting
- 360 ° orientation

SYSTEM REQUIREMENTS

Computer running Windows 7, 8 or 10, Mac OS or Linux with a free USB port.

CONNECTING THE WEBCAM

Plug the USB plug into a free port on your computer. The system automatically detects and installs new hardware. Your webcam is then ready to operate.

FIRMWARE UPDATE

Firmware updates may be required. If so, they will be downloadable from www.lexip.co.

CUSTOMER SERVICE

Contact us by e-mail at support@lexip.fr for any request for information, technical problems or customer service.

GUARANTEE CONDITIONS

The warranty period is limited to two (2) years from the date of purchase, with submission of proof of purchase. The operating instructions must be properly followed. The product must not have been damaged by degradation, improper use, neglect, accident, destruction or alteration of the serial number, use of improper voltages or electric currents, repair, modification or maintenance by any person or third party other than our after-sales service or an authorized repair center, the use of replacement parts that are not Lexip® parts, or the modification of the product in any way, the introduction of this product into any other product, or damage caused by accident, fire, flood, lightning, or any other natural disaster and any use contrary to the instructions provided by Lexip®. Lexip®'s obligations are limited to repair or replacement by an identical or similar product, at its convenience. In order to obtain service for a product under this warranty, please present the product and its proof of purchase (i.e. sales receipt or

invoice) to your reseller or directly to the support center. Lexip® technique by having previously paid the shipping costs. Any condition in contradiction with federal or state laws, rules and / or obligations cannot be applied in this specific territory and Lexip® will adhere to these laws, rules and / or obligations. When returning the product for repair, please pack the product carefully, preferably using the original packaging. Please also include an explanatory note. **IMPORTANT** : To help you avoid unnecessary costs and inconvenience, please check carefully that you have read and followed the instructions in this manual. This warranty acts in lieu of all other warranties, obligations and responsibilities. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the restrictions described above may not apply to you. **IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY DAMAGE SPECIFIC TO OR RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or restriction of accidental, indirect, special or consequential damages, in which case the above restriction may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

This symbol on the product or in the manual means that your electrical and electronic equipment must, at the end of its life, be disposed of separately from your household waste. There are different collection systems for recyclable waste in France. For more information, please contact the local authorities or the dealer where you purchased the product. [European Union] The following symbols indicate that electrical and electronic equipment and batteries marked with these symbols should not be disposed of as household waste at the end of their life. Rather, they should be handed over to collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling, in accordance with national legislation and Directive 2012/19 / EU. By properly disposing of these products, you help conserve natural resources and prevent potential negative effects on the environment and human health that could otherwise be caused by improper waste treatment of these products. For more detailed information on recycling this product, please contact your local municipal office, household waste service or the store where you purchased it. According to national legislation, penalties may be applied in the event of improper disposal of this waste.

[Professional users] If you wish to dispose of this product, contact your dealer and review the terms and conditions of the purchase agreement.

[Other countries outside the European Union] These symbols are only valid within the European Union. In order to dispose of these products, it is necessary to follow the applicable national legislation or other regulations of your country for the treatment of electrical and electronic equipment and used batteries.

This product bears the CE mark according to the following European directives :

- Directive 2012/19 / EU of July 4, 2012 of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE). 1
- Directive 2011/65 / EU of 8 June 2011 of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. 2
- Directive 2014/30 / EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast). 3

1. Directive 2012/19 / EU is a recodification of Directive 2002/96 / EC of the European Parliament and of the Council of January 27, 2003.

2. Directive 2011/65 / EU is a recodification of Directive 2002/95 / EC of the European Parliament and of the Council of January 27, 2003.

3. Directive 2014/30 / EU is a recodification of Directive 2004/108 / EC of the European Parliament and of the Council of December 15, 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336 / EEC from July 20, 2007.



DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Lexip Ca20-Webcam entschieden haben.

WARNUNG - VOR DER INSTALLATION UND VERWENDUNG DIESES GERÄTS LESEN SIE DIE ANGEBOTENEN ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH. DER HERSTELLER KANN NICHT FÜR SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN, DIE DURCH FEHLERHAFTE INSTALLATION ODER VERWENDUNG ENTSTEHEN. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH IMMER MIT IHREM GERÄT FÜR ZUKÜNFTIGE VERWEISE AUF.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt niemals für kleine Kinder zugänglich ist. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

2. Allgemeine Sicherheit

Lassen Sie keine Teile des Produkts fallen, zerlegen, öffnen, zerdrücken, verzögern, verziehen Sie sie, da dies sie ernsthaft beschädigen könnte. Verwenden Sie kein Wasser zum Reinigen des Produkts oder eines anderen Reinigungsprodukts. Verwenden Sie keine Schleifmittel, Scheuerschwämme, Lösungsmittel oder Metallgegenstände. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein antistatisches Tuch. Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst. Alle Reparaturen müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Lassen Sie keine Flüssigkeit mit dem Produkt in Kontakt kommen. Legen Sie keine anderen als die für das Produkt zugelassenen Gegenstände ein. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Vermeiden Sie übermäßige Stöße oder Vibrationen. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es sollte keinen Tropfen und Spritzern ausgesetzt werden. Stellen Sie keine Gegenstände, die Flüssigkeiten enthalten, wie z. B. Vasen, auf das Gerät. Sprühen Sie kein Wasser auf das Produkt, um es zu reinigen.

3. Installation

Installieren oder verbinden Sie dieses Produkt nicht mit einem beschädigten Gerät. Befolgen Sie sorgfältig die mit dem Gerät gelieferten Installationsanweisungen. Installieren

oder verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten mit einer Temperatur unter 15 ° C. Setzen Sie das Produkt keinem direkten Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle aus. Stellen Sie das Produkt an einem trockenen, staubgeschützten Ort auf. Stellen Sie es nicht an Orten auf, die Spritzwasser ausgesetzt sind. Stellen Sie keine Flammenquellen wie brennende Kerzen auf das Gerät.

4. Verwenden Sie - WARNUNG ! Verletzungsgefahr, Stromschlag, Feuer, Verbrennungen oder Materialschäden am Gerät.

Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch in Innenräumen vorgesehen und darf nicht anderweitig verwendet werden. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung.

5. Entsorgung - WARNUNG ! Verletzungs- oder Erstickungsgefahr

Beachten Sie die Sicherheitsregeln bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten.

6. Kabel

Verlegen Sie alle Kabel und Leitungen so, dass niemand (oder kein Tier) versehentlich darüber stolpern oder daran ziehen kann, während Sie sich im Raum bewegen. Bewahren Sie Kabel und Leitungen außerhalb der

Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit Kabeln spielen. Trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz, wenn Sie brennenden Geruch oder Rauch bemerken.

INHALT

- 1 Ca20-Webcam
- 1 Bedienungsanleitung

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges Full HD 1080P-Video
- Autofokus
- Eingebautes Mikrofon mit Rauschunterdrückung
- Flach- und Klemmbefestigung
- 360 ° Ausrichtung

SYSTEM ANFORDERUNGEN

Computer unter Windows 7, 8 oder 10, Mac OS oder Linux mit freiem USB-Anschluss.

ANSCHLIESSEN DER WEBCAM

Stecken Sie den USB-Stecker in einen freien Anschluss Ihres Computers. Das System erkennt und installiert automatisch

neue Hardware. Ihre Webcam ist dann betriebsbereit.

FIRMWARE UPDATE

Möglicherweise sind Firmware-Updates erforderlich. In diesem Fall können sie von www.lexip.co heruntergeladen werden.

KUNDENDIENST

Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter support@lexip.fr, wenn Sie Informationen, technische Probleme oder Kundendienstanfragen haben.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Gewährleistungsfrist ist auf zwei (2) Jahre ab Kaufdatum begrenzt, wobei der Kaufnachweis vorgelegt wird. Die Bedienungsanleitung muss ordnungsgemäß befolgt werden. Das Produkt darf nicht durch Verschlechterung, unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfall, Zerstörung oder Änderung der Seriennummer, Verwendung ungeeigneter Spannungen oder elektrischer Ströme, Reparatur, Änderung oder Wartung durch andere Personen oder Dritte als unseren Kundendienst beschädigt worden sein. Service oder ein autorisiertes Reparaturzentrum,

die Verwendung von Ersatzteilen, die keine Lexip®-Teile sind, oder die Änderung des Produkts in irgendeiner Weise, die Einführung dieses Produkts in ein anderes Produkt oder Schäden, die durch Unfälle, Feuer, Überschwemmungen oder Blitze verursacht wurden oder jede andere Naturkatastrophe und jede Verwendung, die den Anweisungen von Lexip® widerspricht. Die Verpflichtungen von Lexip® beschränken sich auf die Reparatur oder den Austausch durch ein identisches oder ähnliches Produkt. Um einen Service für ein Produkt im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, legen Sie das Produkt und den Kaufnachweis (d. H. Kaufbeleg oder Rechnung) Ihrem Händler oder direkt dem Support-Center vor. Lexip®-Technik, indem Sie zuvor die Versandkosten bezahlt haben. Bedingungen, die im Widerspruch zu Gesetzen, Regeln und / oder Verpflichtungen des Bundes oder der Länder stehen, können in diesem speziellen Gebiet nicht angewendet werden, und Lexip® wird diese Gesetze, Regeln und / oder Verpflichtungen einhalten. Wenn Sie das Produkt zur Reparatur zurücksenden, verpacken Sie es bitte sorgfältig, vorzugsweise in der Originalverpackung. Bitte fügen Sie auch eine Erläuterung bei. WICHTIG : Um unnötige Kosten und Unannehmlichkeiten zu

vermeiden, überprüfen Sie bitte sorgfältig, ob Sie die Anweisungen in diesem Handbuch gelesen und befolgt haben. Diese Garantie ersetzt alle anderen Garantien, Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten. In einigen Staaten sind Einschränkungen für die Dauer einer Garantie nicht zulässig. Daher gelten die oben beschriebenen Einschränkungen möglicherweise nicht für Sie. In keinem Fall haften wir für Schäden, die spezifisch sind oder aus einer Verletzung dieser Garantie oder einer anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie resultieren. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Einschränkung von zufälligen, indirekten, besonderen oder Folgeschäden nicht zulässig. In diesem Fall gilt die oben genannte Einschränkung möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder im Handbuch bedeutet, dass Ihre elektrischen und elektronischen Geräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. In Frankreich gibt es verschiedene Sammelsysteme für wiederverwertbare Abfälle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen

Behörden oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

[Europäische Union] Die folgenden Symbole weisen darauf hin, dass mit diesen Symbolen gekennzeichnete elektrische und elektronische Geräte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sollten vielmehr gemäß den nationalen Rechtsvorschriften und der Richtlinie 2012/19 / EU an Sammelstellen für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten sowie an Batterien zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und zum Recycling übergeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Produkte tragen Sie zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieser Produkte verursacht werden könnten. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem örtlichen Gemeindeamt, dem Hausmüllservice oder dem Geschäft, in dem Sie es gekauft haben. Gemäß den nationalen Rechtsvorschriften können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Abfälle Sanktionen verhängt werden.

[Professionelle Benutzer] Wenn Sie dieses Produkt

entsorgen möchten, wenden Sie sich an Ihren Händler und lesen Sie die Bedingungen des Kaufvertrags.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union] Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Um diese Produkte zu entsorgen, müssen Sie die geltenden nationalen Gesetze oder sonstigen Vorschriften Ihres Landes für die Behandlung von elektrischen und elektronischen Geräten und gebrauchten Batterien befolgen.

Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen gemäß den folgenden europäischen Richtlinien:

- Richtlinie 2012/19 / EU vom 4. Juli 2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronikaltgeräte. 1
- Richtlinie 2011/65 / EU vom 8. Juni 2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten. 2
- Richtlinie 2014/30 / EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung). 3

1. Die Richtlinie 2012/19 / EU ist eine Neukodierung der Richtlinie 2002/96 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003.

2. Die Richtlinie 2011/65 / EU ist eine Neukodierung der Richtlinie 2002/95 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003.

3. Die Richtlinie 2014/30 / EU ist eine Neukodierung der Richtlinie 2004/108 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 über die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit und die Aufhebung der Richtlinie 89 / 336 / EWG vom 20. Juli 2007.



ITALIANO

Grazie per aver acquistato una webcam Lexip Ca20.

ATTENZIONE - PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI FORNITE. IL PRODUTTORE NON PUO' ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER DANNI O LESIONI DERIVANTI DA INSTALLAZIONE O USO IMPROPRI. CONSERVARE SEMPRE QUESTO MANUALE CON IL VOSTRO APPARECCHIO PER RIFERIMENTO FUTURO.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
Assicurarsi di non lasciare mai questo prodotto alla portata dei bambini piccoli. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono pulire o eseguire la manutenzione del dispositivo senza supervisione.

2. Sicurezza generale

Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, ritardare, deformare, qualsiasi parte del prodotto, potrebbe danneggiarli seriamente. Non utilizzare acqua per pulire il prodotto o qualsiasi altro prodotto per la pulizia. Non utilizzare abrasivi, spugnette abrasive, solventi o oggetti metallici. Per pulire il prodotto, utilizzare un

panno antistatico. Non smontare il prodotto da soli. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato. Non permettere che alcun liquido entri in contatto con il prodotto. Non inserire alcun oggetto diverso da quelli autorizzati per il prodotto. Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Evitare urti eccessivi o vibrazioni eccessive. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico in interni. Non dovrebbe essere esposto a gocce e schizzi. Non collocare oggetti contenenti liquidi, come vasi, sull'apparecchio. Non spruzzare acqua sul prodotto per pulirlo.

3. Installazione

Non installare o collegare questo prodotto a un dispositivo danneggiato. Seguire attentamente le istruzioni di installazione fornite con il dispositivo. Non installare o utilizzare questo prodotto in un luogo con una temperatura inferiore a 15 ° C. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta o vicino a una fonte di calore. Installare il prodotto in un luogo asciutto e protetto dalla polvere. Non posizionarlo in luoghi soggetti a spruzzi d'acqua. Non collocare fonti di fiamma come candele accese sull'apparecchio.

4. Utilizzo - ATTENZIONE ! Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni materiali al dispositivo.

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico in interni e non deve essere utilizzato in altro modo. Seguire le istruzioni di sicurezza nel manuale dell'utente.

5. Smaltimento - ATTENZIONE ! Rischio di lesioni o soffocamento

Osservare le norme di sicurezza quando si smaltiscono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

6. Cavi

Posiziona tutti i cavi e le corde in modo che nessuno (o nessun animale) possa accidentalmente inciampare su di essi o tirarli mentre si muove nella stanza. Assicurati di tenere cavi e fili fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Non lasciare che i tuoi bambini giochino con cavi e fili. Scollegare immediatamente l'elettrodomestico se si nota fumo o odore di bruciato.

SODDISFARE

- 1 webcam Ca20
- 1 manuale utente

CARATTERISTICHE

- Video Full HD 1080P di alta qualità
- Messa a fuoco automatica

- Microfono incorporato con riduzione del rumore
- Montaggio piatto e con morsetto
- Orientamento a 360 °

REQUISITI DI SISTEMA

Computer con Windows 7, 8 o 10, Mac OS o Linux con una porta USB libera.

COLLEGAMENTO DELLA WEBCAM

Collega la presa USB a una porta libera del tuo computer. Il sistema rileva e installa automaticamente il nuovo hardware. La tua webcam è quindi pronta per funzionare.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Potrebbero essere necessari aggiornamenti del firmware. In tal caso, saranno scaricabili da www.lexip.co.

ASSISTENZA CLIENTI

Contattaci via e-mail a support@lexip.fr per qualsiasi richiesta di informazioni, problemi tecnici o servizio clienti.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il periodo di garanzia è limitato a due (2) anni dalla data di acquisto, con presentazione della prova di acquisto. Le

istruzioni per l'uso devono essere seguite correttamente. Il prodotto non deve essere stato danneggiato da degrado, uso improprio, negligenza, incidente, distruzione o alterazione del numero di serie, uso di tensioni o correnti elettriche non idonee, riparazione, modifica o manutenzione da parte di persone o terze parti diverse dal nostro servizio di assistenza assistenza o un centro di riparazione autorizzato, l'uso di parti di ricambio che non sono parti Lexip® o la modifica del prodotto in qualsiasi modo, l'introduzione di questo prodotto in qualsiasi altro prodotto o danni causati da incidenti, incendi, inondazioni, fulmini , o qualsiasi altro disastro naturale e qualsiasi utilizzo contrario alle istruzioni fornite da Lexip®. Gli obblighi di Lexip® sono limitati alla riparazione o alla sostituzione con un prodotto identico o simile, a sua discrezione. Per ottenere assistenza per un prodotto in garanzia, presentare il prodotto e la sua prova di acquisto (ad es. Ricevuta di acquisto o fattura) al proprio rivenditore o direttamente al centro di supporto Tecnica Lexip® avendo precedentemente pagato le spese di spedizione. Qualsiasi condizione in contraddizione con leggi, regole e / o obblighi federali o statali non può essere applicata in questo specifico territorio e Lexip® aderirà a

queste leggi, regole e / o obblighi. Quando si restituisce il prodotto per la riparazione, imballare il prodotto con cura, preferibilmente utilizzando la confezione originale. Includere anche una nota esplicativa. IMPORTANTE : per evitare costi e inconvenienti inutili, verificare attentamente di aver letto e seguito le istruzioni di questo manuale. Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, obblighi e responsabilità. Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia, quindi le restrizioni sopra descritte potrebbero non essere applicabili. IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI DI ALCUN DANNO SPECIFICO O DERIVANTE DA QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA O QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPlicita o IMPLICITA, QUALUNQUE. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali, indiretti, speciali o consequenziali, nel qual caso la restrizione di cui sopra potrebbe non essere applicabile. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti anche avere altri diritti che variano da stato a stato.

Questo simbolo sul prodotto o nel manuale significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono, al termine della loro vita, essere smaltite separatamente dai

rifiuti domestici. Esistono diversi sistemi di raccolta per i rifiuti riciclabili in Francia. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

[Unione Europea] I seguenti simboli indicano che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie contrassegnate con questi simboli non devono essere smaltite come rifiuti domestici alla fine della loro vita. Piuttosto, dovrebbero essere consegnati a punti di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché batterie per il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguati, in conformità con la legislazione nazionale e la direttiva 2012/19 / UE. Smaltendo correttamente questi prodotti, si aiuta a preservare le risorse naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero altrimenti essere causati da un trattamento improprio dei rifiuti di questi prodotti. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato. Secondo la legislazione nazionale, possono essere applicate sanzioni in caso di smaltimento improprio di questi rifiuti.

[Utenti professionali] Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare il proprio rivenditore e rivedere i termini e le condizioni del contratto di acquisto.

[Altri paesi al di fuori dell'Unione Europea] Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Per smaltire questi prodotti, è necessario seguire la legislazione nazionale applicabile o altre normative del proprio paese per il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie usate.

Questo prodotto porta il marchio CE secondo le seguenti direttive europee:

- Direttiva 2012/19 / UE del 4 luglio 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 1
- Direttiva 2011/65 / UE dell'8 giugno 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 2
- Direttiva 2014/30 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione). 3

1. La direttiva 2012/19 / UE è una ricodifica della direttiva 2002/96 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003.
2. La Direttiva 2011/65 / UE è una ricodifica della Direttiva 2002/95 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003.
3. La Direttiva 2014/30 / UE è una ricodifica della Direttiva 2004/108 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89 / 336 / CEE dal 20 luglio 2007.



ESPAÑOL

Gracias por adquirir una cámara web Lexip Ca20.

ADVERTENCIA - ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR ESTE APARATO, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS. EL FABRICANTE NO PUEDE SER RESPONSABLE POR DAÑOS O LESIONES RESULTANTES DE UNA INSTALACIÓN O USO INCORRECTOS. CONSERVE SIEMPRE ESTE MANUAL CON SU APARATO PARA FUTURAS CONSULTAS.

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Seguridad de los niños y las personas vulnerables
Asegúrese de nunca dejar este producto al alcance de los niños pequeños. No permita que los niños jueguen con el aparato. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento del dispositivo sin supervisión.

2. Seguridad general

No deje caer, desmonte, abra, aplaste, retrase, deformé, ninguna parte del producto, podría dañarlos seriamente. No utilice agua para limpiar el producto ni ningún otro

producto de limpieza. No utilice abrasivos, estropajos, disolventes u objetos metálicos. Para limpiar el producto, utilice un paño antiestático. No desmonte el producto usted mismo. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal calificado. No permita que ningún líquido entre en contacto con el producto. No inserte ningún objeto que no sea el autorizado para el producto. No coloque objetos pesados sobre el producto. Evite golpes o vibraciones excesivas. Este producto está diseñado para uso doméstico en interiores. No debe exponerse a gotas y salpicaduras. No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre el aparato. No rocíe agua sobre el producto para limpiarlo.

3. Instalación

No instale ni conecte este producto a un dispositivo dañado. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación suministradas con el dispositivo. No instale ni utilice este producto en un lugar con una temperatura inferior a 15 ° C. No exponga el producto a la luz solar directa ni cerca de una fuente de calor. Instale el producto en un lugar seco protegido del polvo. No lo coloque en lugares sujetos a salpicaduras de agua. No coloque fuentes de llamas como velas encendidas sobre el aparato.

4. Uso - ¡ADVERTENCIA ! Riesgo de lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños materiales en el dispositivo.

Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores y no debe utilizarse de otro modo. Siga las instrucciones de seguridad del manual del usuario.

5. Eliminación - ¡ADVERTENCIA ! Riesgo de lesiones o asfixia.

Respete las normas de seguridad al desechar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

6. Cables

Coloque todos los cables y cordones de modo que nadie (o ningún animal) pueda tropezar accidentalmente con ellos o tirar de ellos mientras se mueve por la habitación.

Asegúrese de mantener los cables y cordones fuera del alcance de los niños y las mascotas. No permita que sus hijos jueguen con cables y cordones. Desenchufe el aparato inmediatamente si nota algún olor a quemado o humo.

CONTENIDO

- 1 cámara web Ca20
- 1 manual de usuario

CARACTERISTICAS

- Video de alta calidad Full HD 1080P
- Enfoque automático
- Micrófono incorporado con reducción de ruido
- Montaje plano y con abrazadera
- Orientación de 360 °

REQUISITOS DEL SISTEMA

Computadora con Windows 7, 8 o 10, Mac OS o Linux con un puerto USB libre.

CONECTANDO LA WEBCAM

Enchufe el conector USB en un puerto libre de su computadora. El sistema detecta e instala automáticamente nuevo hardware. Su cámara web estará lista para funcionar.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Es posible que se requieran actualizaciones de firmware. Si es así, se podrán descargar desde www.lexip.co.

SERVICIO AL CLIENTE

Contáctenos por correo electrónico a support@lexip.fr para

cualquier solicitud de información, problemas técnicos o servicio al cliente.

CONDICIONES DE GARANTÍA

El periodo de garantía está limitado a dos (2) años a partir de la fecha de compra, con la presentación del comprobante de compra. Deben seguirse correctamente las instrucciones de funcionamiento. El producto no debe haber sido dañado por degradación, uso indebido, negligencia, accidente, destrucción o alteración del número de serie, uso de voltajes o corrientes eléctricas inadecuadas, reparación, modificación o mantenimiento por cualquier persona o tercero que no sea nuestro servicio postventa, servicio o un centro de reparación autorizado, el uso de piezas de repuesto que no sean piezas de Lexip®, o la modificación del producto de cualquier forma, la introducción de este producto en cualquier otro producto o los daños causados por accidente, incendio, inundación, rayo , o cualquier otro desastre natural y cualquier uso contrario a las instrucciones proporcionadas por Lexip®. Las obligaciones de Lexip® se limitan a reparar o reemplazar por un producto idéntico o similar, según su conveniencia. Para obtener servicio para un producto

bajo esta garantía, presente el producto y su comprobante de compra (es decir, recibo de venta o factura) a su revendedor o directamente al centro de asistencia técnica Lexip® mediante el pago previo de los costos de envío. Cualquier condición que esté en contradicción con las leyes, reglas y / u obligaciones federales o estatales no se puede aplicar en este territorio específico y Lexip® cumplirá con estas leyes, reglas y / u obligaciones. Cuando devuelva el producto para su reparación, embálelo con cuidado, preferiblemente utilizando el embalaje original. Incluya también una nota explicativa. IMPORTANTE : Para ayudarlo a evitar costos e inconvenientes innecesarios, verifique cuidadosamente que ha leído y seguido las instrucciones de este manual. Esta garantía sustituye a todas las demás garantías, obligaciones y responsabilidades. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía, por lo que es posible que las restricciones descritas anteriormente no se apliquen en su caso. EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO ESPECÍFICO O RESULTANTE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE TODO LO QUE SEA. Algunos estados no permiten la

exclusión o restricción de daños accidentales, indirectos, especiales o consecuentes, en cuyo caso es posible que la restricción anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Este símbolo en el producto o en el manual significa que su equipo eléctrico y electrónico debe, al final de su vida útil, desecharse por separado de la basura doméstica. Existen diferentes sistemas de recogida de residuos reciclables en Francia. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o el distribuidor donde adquirió el producto.

[Unión Europea] Los siguientes símbolos indican que los equipos eléctricos y electrónicos y las baterías marcadas con estos símbolos no deben desecharse como residuos domésticos al final de su vida útil. Por el contrario, deben entregarse en puntos de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, así como baterías, para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje, de acuerdo con la legislación nacional y la Directiva 2012/19 / UE. Al deshacerse adecuadamente de estos productos, usted ayuda a conservar los recursos naturales y prevenir los posibles efectos negativos en el medio ambiente y la

salud humana que de otro modo podrían ser causados por un tratamiento inadecuado de los desechos de estos productos. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con la oficina municipal local, el servicio de recolección de residuos domésticos o la tienda donde lo compró. De acuerdo con la legislación nacional, se pueden aplicar sanciones en caso de eliminación inadecuada de estos residuos.

[Usuarios profesionales] Si desea deshacerse de este producto, comuníquese con su distribuidor y revise los términos y condiciones del acuerdo de compra.

[Otros países fuera de la Unión Europea] Estos símbolos solo son válidos dentro de la Unión Europea. Para deshacerse de estos productos, es necesario seguir la legislación nacional aplicable u otras regulaciones de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos y baterías usadas.

Este producto lleva la marca CE de acuerdo con las siguientes directivas europeas:

- Directiva 2012/19 / UE de 4 de julio de 2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 1

- Directiva 2011/65 / UE de 8 de junio de 2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos. 2
- Directiva 2014/30 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las leyes de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética (refundición). 3

1. La Directiva 2012/19 / UE es una recodificación de la Directiva 2002/96 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003.
2. La Directiva 2011/65 / UE es una recodificación de la Directiva 2002/95 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de enero de 2003.
3. La Directiva 2014/30 / UE es una recodificación de la Directiva 2004/108 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004 sobre la aproximación de las leyes de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética y que deroga la Directiva 89 / 336 / CEE del 20 de julio de 2007.



PORTEGUÊS

Obrigado por adquirir uma webcam Lexip Ca20.

AVISO - ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR ESTE APARELHO, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS. O FABRICANTE NÃO PODE SER RESPONSÁVEL POR DANOS OU LESÕES RESULTANTES DA INSTALAÇÃO OU USO INADEQUADO. MANTENHA SEMPRE ESTE MANUAL JUNTO COM O APARELHO PARA REFERÊNCIAS FUTURAS.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

Certifique-se de nunca deixar este produto ao alcance de crianças pequenas. Não deixe as crianças brincarem com o aparelho. Mantenha a embalagem fora do alcance

das crianças. As crianças não devem limpar ou fazer manutenção no dispositivo sem supervisão.

2. Segurança geral

Não deixe cair, desmonte, abra, esmague, atrase, entorte, qualquer parte do produto, pode danificá-lo gravemente. Não use água para limpar o produto ou qualquer outro produto de limpeza. Não use produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objetos de metal. Para limpar o produto, use um pano antiestático. Não desmonte o produto por conta própria. Todos os reparos devem ser realizados por pessoal qualificado. Não permita que nenhum líquido entre em contato com o produto. Não insira nenhum objeto diferente dos autorizados para o produto. Não coloque objetos pesados sobre o produto. Evite choque excessivo ou vibração excessiva. Este produto destina-se apenas a uso doméstico interno. Não deve ser exposto a quedas e respingos. Não coloque objetos que contenham líquidos, como vasos, sobre o aparelho. Não boriffe água no produto para limpá-lo.

3. Instalação

Não instale ou conecte este produto a um dispositivo danificado. Siga cuidadosamente as instruções de instalação fornecidas com o dispositivo. Não instale ou use

este produto em um local com temperatura abaixo de 15 ° C. Não exponha o produto à luz solar direta ou próximo a uma fonte de calor. Instale o produto em local seco e protegido da poeira. Não o coloque em locais sujeitos a respingos de água. Não coloque fontes de chamas, como velas acesas, sobre o aparelho.

4. Uso - AVISO ! Risco de ferimentos, choque elétrico, incêndio, queimaduras ou danos materiais ao dispositivo. Este aparelho destina-se ao uso doméstico interno e não deve ser usado de outra forma. Siga as instruções de segurança no manual do usuário.

5. Descarte - ATENÇÃO ! Risco de lesão ou sufocamento
Observe as regras de segurança ao descartar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE).

6. Cabos

Coloque todos os cabos e fios de modo que ninguém (ou nenhum animal) possa acidentalmente tropeçar neles ou puxá-los enquanto se move pela sala. Certifique-se de manter os cabos e fios fora do alcance de crianças e animais de estimação. Não deixe seus filhos brincarem com cabos e fios. Desligue o aparelho imediatamente se notar qualquer odor a queimado ou fumo.

CONTENTE

- 1 webcam Ca20
- 1 manual do usuário

CARACTERÍSTICAS

- Vídeo Full HD 1080P de alta qualidade
- Auto-foco
- Microfone embutido com redução de ruído
- Montagem plana e braçadeira
- orientação 360 °

REQUISITOS DE SISTEMA

Computador com Windows 7, 8 ou 10, Mac OS ou Linux com porta USB livre.

CONECTANDO A WEBCAM

Conecte o plugue USB em uma porta livre em seu computador. O sistema detecta e instala automaticamente o novo hardware. Sua webcam estará pronta para operar.

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Podem ser necessárias atualizações de firmware. Nesse caso, eles poderão ser baixados em www.lexip.co.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Contacte-nos através do e-mail support@lexip.fr para qualquer pedido de informação, problemas técnicos ou serviço de apoio ao cliente.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

O período de garantia é limitado a dois (2) anos a partir da data de compra, com envio do comprovante de compra. As instruções de operação devem ser devidamente seguidas. O produto não deve ter sido danificado por degradação, uso impróprio, negligência, acidente, destruição ou alteração do número de série, uso de tensões ou correntes elétricas inadequadas, reparo, modificação ou manutenção por qualquer pessoa ou terceiros que não o nosso pós-venda serviço ou um centro de reparo autorizado, o uso de peças de reposição que não são peças Lexip®, ou a modificação do produto de qualquer forma, a introdução deste produto em qualquer outro produto ou danos causados por acidente, incêndio, inundação, raio , ou qualquer outro desastre natural e qualquer uso contrário às instruções fornecidas pela Lexip®. As obrigações da Lexip® são limitadas ao reparo ou substituição por um produto idêntico ou semelhante,

conforme sua conveniência. Para obter serviço para um produto sob esta garantia, apresente o produto e seu comprovante de compra (ou seja, recibo de venda ou fatura) ao seu revendedor ou diretamente ao centro de suporte Técnica Lexip® por ter pago previamente os custos de envio. Qualquer condição em contradição com as leis, regras e / ou obrigações federais ou estaduais não pode ser aplicada neste território específico e a Lexip® cumprirá essas leis, regras e / ou obrigações. Ao devolver o produto para conserto, embale-o com cuidado, de preferência usando a embalagem original. Inclua também uma nota explicativa. IMPORTANTE : Para ajudá-lo a evitar custos desnecessários e inconvenientes, verifique cuidadosamente se leu e seguiu as instruções deste manual. Esta garantia substitui todas as outras garantias, obrigações e responsabilidades. Alguns estados não permitem limitações na duração de uma garantia, portanto, as restrições descritas acima podem não se aplicar a você. EM NENHUMA HIPÓTESE SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO ESPECÍFICO OU RESULTANTE DE QUALQUER VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA OU QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUALQUER QUE SEJA. Alguns

estados não permitem a exclusão ou restrição de danos accidentais, indiretos, especiais ou consequenciais, caso em que a restrição acima pode não se aplicar a você. Esta garantia oferece direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Este símbolo no produto ou no manual significa que seu equipamento elétrico e eletrônico deve, ao final de sua vida útil, ser descartado separadamente do lixo doméstico. Existem diferentes sistemas de coleta de resíduos recicláveis na França. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais ou o revendedor onde adquiriu o produto.

[União Europeia] Os símbolos a seguir indicam que equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias marcados com esses símbolos não devem ser descartados como lixo doméstico no final de sua vida útil. Em vez disso, devem ser entregues a pontos de coleta para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como baterias para tratamento adequado, recuperação e reciclagem, de acordo com a legislação nacional e a Diretiva 2012/19 / UE. Ao descartar esses produtos de maneira adequada, você ajuda a conservar os recursos naturais e evitar possíveis efeitos negativos sobre o meio ambiente e a

saúde humana que poderiam ser causados pelo tratamento inadequado de resíduos desses produtos. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura local, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde o adquiriu. De acordo com a legislação nacional, podem ser aplicadas penalidades em caso de destinação inadequada desses resíduos.

[Usuários profissionais] Se você deseja descartar este produto, entre em contato com seu revendedor e analise os termos e condições do contrato de compra.

[Outros países fora da União Europeia] Estes símbolos são válidos apenas na União Europeia. Para descartar esses produtos, é necessário seguir a legislação nacional aplicável ou outras regulamentações de seu país para o tratamento de equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias usadas.

Este produto possui a marca CE de acordo com as seguintes diretrivas europeias:

- Diretiva 2012/19 / UE de 4 de julho de 2012 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE). 1

- Diretiva 2011/65 / UE de 8 de junho de 2011 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos. 2
- Diretiva 2014/30 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, sobre a harmonização das legislações dos Estados-Membros em matéria de compatibilidade eletromagnética (reformulação). 3

1. A Diretiva 2012/19 / UE é uma recodificação da Diretiva 2002/96 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro de 2003.
2. A Diretiva 2011/65 / UE é uma recodificação da Diretiva 2002/95 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro de 2003.
3. A Diretiva 2014/30 / UE é uma recodificação da Diretiva 2004/108 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 2004 sobre a aproximação das legislações dos Estados-Membros relativas à compatibilidade eletromagnética e que revoga a Diretiva 89 / 336 / EEC de 20 de julho de 2007.



NEDERLANDS

Bedankt voor het aanschaffen van een Lexip Ca20-webcam.

WAARSCHUWING - LEES VOORDAT U DIT APPARAAT INSTALLEERT EN GEBRUIKT DE MEEGELEVERDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG. DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK. BEWAAR DEZE HANDLEIDING ALTIJD BIJ UW APPARAAT VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Zorg ervoor dat u dit product nooit binnen het bereik van kleine kinderen achterlaat. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd de verpakking buiten bereik van kinderen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht

schoonmaken of onderhouden.

2. Algemene beveiliging

Laat geen enkel onderdeel van het product vallen, demonteer, open, plet, vertraag of vervormd, het kan het product ernstig beschadigen. Gebruik geen water om het product of een ander schoonmaakproduct schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Gebruik een antistatische doek om het product te reinigen. Demonteer het product niet zelf. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in contact komt met het product. Plaats geen ander voorwerp dan de voorwerpen die voor het product zijn geautoriseerd. Plaats geen zware voorwerpen op het product. Vermijd overmatige schokken of overmatige trillingen. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Het mag niet worden blootgesteld aan druppels en spatten. Plaats geen voorwerpen die vloeistof bevatten, zoals vazen, op het apparaat. Sproei geen water op het product om het schoon te maken.

3. Installatie

Installeer of sluit dit product niet aan op een beschadigd apparaat. Volg zorgvuldig de installatie-instructies die bij

het apparaat zijn geleverd. Installeer of gebruik dit product niet op een plaats met een temperatuur lager dan 15 ° C. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron. Installeer het product op een droge plaats, beschermd tegen stof. Plaats het niet op plaatsen die onderhevig zijn aan opspattend water. Plaats geen vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

4. Gebruik - WAARSCHUWING ! Risico op letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden of materiële schade aan het apparaat.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en mag niet op een andere manier worden gebruikt. Volg de veiligheidsinstructies in de gebruikershandleiding.

5. Verwijdering - WAARSCHUWING ! Risico op letsel of verstikking

Neem de veiligheidsregels in acht bij het weggooien van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

6. Kabels

Plaats alle kabels en snoeren zo dat niemand (of geen dier) er per ongeluk over kan struikelen of eraan kan trekken terwijl u door de kamer beweegt. Houd kabels en snoeren buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Laat uw kinderen niet

spelen met snoeren en snoeren. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als u een brandgeur of rook opmerkt.

INHOUD

- 1 Ca20 webcam
- 1 gebruikershandleiding

KENMERKEN

- Hoge kwaliteit Full HD 1080P-video
- Autofocus
- Ingebouwde microfoon met ruisonderdrukking
- Vlakke montage en klemmontage
- 360 ° oriëntatie

SYSTEEM VEREISTEN

Computer met Windows 7, 8 of 10, Mac OS of Linux met een vrije USB-poort.

DE WEBCAM AANSLUITEN

Steek de USB-stekker in een vrije poort op uw computer. Het systeem detecteert en installeert automatisch nieuwe hardware. Uw webcam is dan klaar voor gebruik.

FIRMWARE UPDATE

Firmware-updates zijn mogelijk vereist. Als dat het geval is, kunnen ze worden gedownload vanaf www.lexip.co.

KLANTENSERVICE

Neem contact met ons op via e-mail op support@lexip.fr voor elk verzoek om informatie, technische problemen of klantenservice.

GARANTIEVOORWAARDEN

De garantieperiode is beperkt tot twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum, met overlegging van het aankoopbewijs. De bedieningsinstructies moeten correct worden opgevolgd. Het product mag niet zijn beschadigd door degradatie, oneigenlijk gebruik, nalatigheid, ongeval, vernietiging of wijziging van het serienummer, gebruik van ongeschikte voltages of elektrische stromen, reparatie, wijziging of onderhoud door een andere persoon of derde partij dan onze after-sales service of een geautoriseerd reparatiecentrum, het gebruik van vervangende onderdelen die geen Lexip®-onderdelen zijn, of de wijziging van het product op enigerlei wijze, de introductie van dit product in een ander product of schade veroorzaakt door een ongeluk, brand, overstroming,

blikseminslag , of enige andere natuurramp en elk gebruik dat in strijd is met de instructies van Lexip®. De verplichtingen van Lexip® zijn beperkt tot reparatie of vervanging door een identiek of vergelijkbaar product, naar eigen inzicht. Om service te verkrijgen voor een product dat onder deze garantie valt, dient u het product en het aankoopbewijs (d.w.z. kassabon of factuur) aan uw wederverkoper of rechtstreeks aan het ondersteuningscentrum te tonen. Lexip®-techniek door vooraf de verzendkosten te hebben betaald. Elke voorwaarde die in strijd is met federale of nationale wetten, regels en / of verplichtingen kan niet worden toegepast in dit specifieke gebied en Lexip® zal zich houden aan deze wetten, regels en / of verplichtingen. Verpak het product bij het retourneren voor reparatie zorgvuldig, bij voorkeur in de originele verpakking. Voeg ook een toelichting toe. **BELANGRIJK** : Om onnodige kosten en ongemak te voorkomen, dient u zorgvuldig te controleren of u de instructies in deze handleiding hebt gelezen en opgevolgd. Deze garantie vervangt alle andere garanties, verplichtingen en verantwoordelijkheden. Sommige staten staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een garantie, dus de hierboven beschreven beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. IN GEEN GEVAL

ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DIE SPECIFIEK IS VOOR OF ALS GEVOLG VAN ENIGE SCHENDING VAN DEZE GARANTIE OF ENIGE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WELKE DAN OOK. Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van accidentele, indirecte, speciale of gevolgschade niet toe, in welk geval de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen. Dit symbool op het product of in de handleiding betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van zijn levensduur gescheiden van uw huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. In Frankrijk zijn er verschillende inzamelingssystemen voor recyclebaar afval. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of de dealer waar u het product heeft gekocht.

[Europese Unie] De volgende symbolen geven aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen die met deze symbolen zijn gemarkerd, aan het einde van hun levensduur niet als huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. In plaats daarvan moeten ze worden afgegeven bij inzamelpunten voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen voor een juiste

behandeling, terugwinning en recycling, in overeenstemming met de nationale wetgeving en Richtlijn 2012/19 / EU. Door deze producten op de juiste manier weg te gooien, helpt u natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van deze producten. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw plaatselijke gemeente, de dienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het heeft gekocht. Volgens de nationale wetgeving kunnen sancties worden opgelegd in geval van onjuiste verwijdering van dit afval.

[Professionele gebruikers] Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer en bekijk de voorwaarden van de koopovereenkomst.

[Andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie. Om deze producten te verwijderen, is het noodzakelijk om de toepasselijke nationale wetgeving of andere voorschriften van uw land voor de behandeling van elektrische en elektronische apparatuur en gebruikte batterijen te volgen.

Dit product draagt de CE-markering volgens de volgende

Europese richtlijnen:

- Richtlijn 2012/19 / EU van 4 juli 2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). 1
- Richtlijn 2011/65 / EU van 8 juni 2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. 2
- Richtlijn 2014/30 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking). 3

1. Richtlijn 2012/19 / EU is een hercodering van Richtlijn 2002/96 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003.

2. Richtlijn 2011/65 / EU is een hercodering van Richtlijn 2002/95 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003.

3. Richtlijn 2014/30 / EU is een hercodering van Richtlijn 2004/108 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische

compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89 / 336 / EEG van 20 juli 2007.



СРПСКИ

Хвала вам што сте купили веб камеру Лекип Ца20.

УПОЗОРЕЊЕ - ПРЕ УГРАДЊЕ И УПОТРЕБЕ ОВОГ УРЕЂАЈА, ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ДОСТАВЉЕНА УПУТСТВА. ПРОИЗВОЂАЧ СЕ НЕ МОЖЕ ОДРЖАВАТИ ОДГОВОРНУ ЗА ШТЕТУ ИЛИ ПОВРЕДУ КОЈА ПРОИЗЛАЖЕ ИЗ НЕПРАВИЛНЕ МОНТАЖЕ ИЛИ УПОТРЕБЕ. УВЕК ДРЖИТЕ ОВАЈ ПРИРУЧНИК СА ВАШИМ УРЕЂАЈЕМ ЗА БУДУЋУ РЕФЕРЕНЦУ.

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

1. Безбедност деце и рањивих људи

Пазите да овај производ никада не остављате на дохват мале деце. Не дозволите деци да се играју уређајем. Паковање држите даље од деце. Деца не би требало да

чисте или врше одржавање уређаја без надзора.

2. Општа сигурност

Немојте испуштати, растављати, отварати, дробити, одлагати, искривити било који део производа, јер би га могао озбиљно оштетити. Не користите воду за чишћење производа или било којег другог производа за чишћење. Не користите абразиве, јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете. Да бисте очистили производ, користите антистатичку крпу. Немојте сами растављати производ. Све поправке мора изводити квалификовано особље. Не дозволите да течност дође у контакт са производом. Не стављајте никакве предмете осим оних који су одобрени за производ. Не стављајте тешке предмете на производ. Избегавајте претјерани удар или претјеране вибрације. Овај производ је намењен само за кућну употребу у затвореном. Не би требало да буде изложен капљицама и прскању. Не стављајте на уређај предмете који садрже течност, попут ваза. Не прскајте производ производом да бисте га очистили.

3. Инсталација

Немојте инсталирати или повезивати овај производ са оштећеним уређајем. Пажљиво следите упутства за инсталирање испоручена са уређајем. Немојте

инсталирати или користити овај производ на месту са температуром испод 15 ° Ц. Не излажите производ директној сунчевој светlostи или у близини извора топлоте. Инсталирајте производ на суво место заштићено од прашине. Не постављајте га на места која су изложена прскању воде. На апарат немојте стављати изворе пламена, попут упаљених свећа.

4. Употреба - УПОЗОРЕНЬЕ ! Опасност од повреда, електричног удара, пожара, опекотина или материјалне штете на уређају.

Овај уређај је намењен за кућну употребу и не сме се користити на други начин. Слиједите сигурносне упуте у корисничком приручнику.

5. Одлагање - УПОЗОРЕНЬЕ ! Ризик од повреде или гушења
Придржавајте се сигурносних правила при одлагању отпадне електричне и електронске опреме (BEEE).

6. Каблови

Поставите све каблове и каблове тако да их нико (или ниједна животиња) не може случајно спотакнути или повући док се креће по соби. Обавезно држите каблове и каблове ван дохвата деце и кућних љубимаца. Не дозволите својој деци да се играју кабловима и кабловима. Одмах искључите апарат из утичнице ако приметите било

какав мирис или дим који гори.

САДРЖАЈ

- 1 веб камера Ца20
- 1 упутство за употребу

КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Квалитетни Фулл ХД 1080П видео
- Аутоматско фокусирање
- Уграђени микрофон са смањењем шума
- Равна и стезна монтажа
- Оријентација од 360 °

СИСТЕМСКИ ЗАХТЕВИ

Рачунар са оперативним системом Виндовс 7, 8 или 10, Мац ОС или Линук са бесплатним USB портом.

ПОВЕЗИВАЊЕ ВЕБ КАМЕРЕ

Приклучите USB приклучак у слободан порт на рачунару. Систем аутоматски открива и инсталира нови хардвер. Ваша веб камера је тада спремна за рад.

АЖУРИРАЊЕ ФИРМВЕРА

Можда ће бити потребна ажурирања фирмвера. Ако је то случај, моћи ће да се преузму са www.lekip.co.

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

Контактирајте нас е-поштом на support@lekip.fr за било какав захтев за информацијама, техничким проблемима или корисничком услугом.

УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ

Гарантни период је ограничен на две (2) године од датума куповине, уз достављање доказа о куповини. Упутства за употребу морају се правилно поштовати. Производ не сме бити оштећен деградацијом, неправилном употребом, немаром, несрећом, уништавањем или променом серијског броја, употребом неодговарајућих напона или електричних струја, поправком, модификацијом или одржавањем од стране било ког лица или треће стране, осим наше услуге након продаје сервис или овлашћени сервисни центар, употреба резервних делова који нису Лекип® делови или модификација производа на било који начин, увођење овог производа у било који други производ или штета настала услед несреће, пожара,

поплаве, грома , или било која друга природна катастрофа и било која употреба која је супротна упутствима Лекип®-а. Обавезе компаније Лекип® ограничене су на поправку или замену идентичним или сличним производом, по својој удобности. Да бисте добили услугу за производ под овом гаранцијом, представите производ и доказ о куповини (тј. Потврду о продаји или рачун) продавачу или директно центру за подршку. Лекип® технику тако што ћете претходно платити трошкове испоруке. Било који услов који је у супротности са савезним или државним законима, правилима и / или обавезама не може се применити на овој одређеној територији и Лекип® ће се придржавати ових закона, правила и / или обавеза. Када враћате производ на поправак, пажљиво га спакујте, по могућности користећи оригинално паковање. Укључите и објашњење. ВАЖНО: Да бисте избегли непотребне трошкове и непријатности, пажљиво проверите да ли сте прочитали и следили упутства у овом упутству. Ова гаранција делује уместо свих осталих гаранција, обавеза и одговорности. Неке државе не дозвољавају ограничења колико дуго траје гаранција, тако да се горе описана ограничења можда неће односити на вас. НИКАДА НЕ СМЕМО ОДГОВОРИТИ ЗА БИЛО КОЈУ ШТЕТУ ПОСЕБНУ ИЛИ

РЕЗУЛТАТУ БИЛО КОЈЕ КРШЕЊЕ ОВЕ ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ БИЛО КОЈЕ ДРУГЕ ГАРАНЦИЈЕ, ИЗРИЧИТЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНЕ. Неке државе не дозвољавају изузеће или ограничење случајних, индиректних, посебних или последичних штета, у ком случају се горе наведено ограничење можда неће односити на вас. Ова гаранција вам даје посебна законска права, а можда имате и друга права која се разликују од државе до државе.

Овај симбол на производу или у упутству значи да се ваша електрична и електронска опрема на крају свог животног века мора одлагати одвојено од кућног отпада. У Француској постоје различити системи сакупљања отпада који се може рецикларити. За више информација контактирајте локалне власти или продавца код којег сте купили производ.

[Европска унија] Следећи симболи означавају да електричну и електронску опрему и батерије означене овим симболима не треба одлагати као кућни отпад на крају свог живота. Уместо тога, требало би их предати на сабирна места за рециклажу електричне и електронске опреме, као и батерије за правилан третман, опорабу и рециклажу, у складу са националним законодавством и Директивом 2012/19 / ЕУ. Правилним одлагањем ових

производа помажете у очувању природних ресурса и спречавате потенцијалне негативне ефekte на животну средину и здравље људи који би иначе могли бити проузроковани неправилним третманом отпада са тим производима. За детаљније информације о рециклирању овог производа, обратите се локалној општинској канцеларији, служби за кућни отпад или продавници у којој сте га купили. Према националном законодавству, казне се могу применити у случају неправилног одлагања овог отпада.

[Професионални корисници] Ако желите да одложите овај производ, обратите се свом продавцу и прегледајте услове и одредбе уговора о куповини.

[Остале земље изван Европске уније] Ови симболи важе само у оквиру Европске уније. Да бисте одложили ове производе, потребно је следити важеће национално законодавство или друге прописе ваше земље за третман електричне и електронске опреме и половних батерија. Овај производ носи ЦЕ ознаку у складу са следећим европским директивама:

- Директива 2012/19 / ЕУ од 4. јула 2012. Европског парламента и Савета о отпаду електричне и електронске опреме (WEEE). 1

- Директива 2011/65 / ЕУ од 8. јуна 2011. Европског парламента и Савета о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми. 2
- Директива 2014/30 / ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. о усклађивању закона држава чланица у вези са електромагнетном компатибилношћу (преновљена). 3

1. Директива 2012/19 / ЕУ је прекодификација Директиве 2002/96 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 27. јануара 2003.
2. Директива 2011/65 / ЕУ је прекодификација Директиве 2002/95 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 27. јануара 2003.
3. Директива 2014/30 / ЕУ је прекодификација Директиве 2004/108 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 15. децембра 2004. о приближавању закона држава чланица у вези са електромагнетном компатибилношћу и укидању Директиве 89 / 336 / ЕЕЦ од 20. јула 2007.



SLOVÁK

Ďakujeme vám za zakúpenie webovej kamery Lexip Ca20.

UPOZORNENIE - PRED INŠTALÁCIOU A POUŽITÍM TOHOTO SPOTREBIČA SI POZORNE PREČÍTAJTE POSKYTNUTÉ POKYNY. VÝROBCA NEMOŽE BYŤ ZODPOVEDNÝ ZA ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU ALEBO ZRANENIE V DÔSLEDKU NEPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO POUŽITIA. TENTO NÁVOD VŽDY UCHOVÁVAJTE S VAŠIM SPOTREBIČOM PRE BUDÚCE REFERENCIE.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Uistite sa, že tento výrobok nikdy nenechávate v dosahu malých detí. Nenechajte deti hrať sa so spotrebičom. Balenie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by nemali prístroj čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.

2. Všeobecná bezpečnosť

Chráňte pred pádom, demontážou, otváraním, rozdrvením, oneskorením, deformáciou ktorejkoľvek časti produktu, ktorá by ich mohla väzne poškodiť. Na čistenie produktu alebo iného čistiaceho prostriedku nepoužívajte vodu. Nepoužívajte

žiadne abrazívne prostriedky, obrúsky, rozpúšťadlá alebo kovové predmety. Na čistenie produktu použite antistatickú handričku. Výrobok nerozoberajte sami. Všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný personál. Dajte pozor, aby s produkтом neprišla do styku žiadna tekutina. Nevkladajte žiadne iné predmety, ako tie, ktoré sú pre tento výrobok povolené. Na výrobok nekladte ľahké predmety. Zabráňte nadmernému nárazu alebo nadmerným vibráciám. Tento výrobok je určený iba na použitie v domácnosti. Nemal by byť vystavený kvapkám a postriekaniu. Na prístroj nekladte predmety, ktoré obsahujú tekutiny, napríklad vázy. Na čistenie produktu nestriejakajte vodu.

3. Inštalácia

Neinštalujte ani nepripájajte tento výrobok k poškodenému zariadeniu. Dôsledne postupujte podľa pokynov na inštaláciu dodaných so zariadením. Tento výrobok neinštalujte ani nepoužívajte na mieste s teplotou nižšou ako 15 ° C. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo blízkosti tepelných zdrojov. Produkt inštalujte na suché miesto chránené pred prachom. Neumiestňujte ho na miesta vystavené striekajúcej vode. Na prístroj nekladte zdroje ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.

4. Použitie - UPOZORNENIE ! Nebezpečenstvo poranenia,

zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenia alebo materiálnych škôd na prístroji.

Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a nesmie sa používať inak. Postupujte podľa bezpečnostných pokynov v používateľskej príručke.

5. Likvidácia - VAROVANIE ! Nebezpečenstvo poranenia alebo zadusenia

Pri likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) dodržujte bezpečnostné pravidlá.

6. Káble

Umiestnite všetky káble a káble tak, aby o ne nikto (alebo žiadne zviera) nemohol náhodne zakopnúť alebo o ne pribahnúť po miestnosti tiahnuť. Uchovávajte káble a káble mimo dosahu detí a domáčich miláčikov. Nenechajte svoje deti hrať sa s káblami a šnúrami. Ak spozorujete akýkoľvek horiaci zápac alebo dym, okamžite odpojte prístroj zo zásuvky.

OBSAH

- 1 webová kamera Ca20
- 1 užívateľská príručka

CHARAKTERISTIKY

- Vysoko kvalitné video Full HD 1080P

- Automatické zaostrenie
- Vstavaný mikrofón s potlačením šumu
- Plochá a svorková montáž
- 360 ° orientácia

POŽIADAVKY NA SYSTÉM

Počítač so systémom Windows 7, 8 alebo 10, Mac OS alebo Linux s bezplatným portom USB.

PRIPOJENIE WEBOVEJ KAMERY

Pripojte USB zástrčku do voľného portu na vašom počítači. Systém automaticky zistí a nainštaluje nový hardvér. Vaša webová kamera je potom pripravená na prevádzku.

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU

Môžu byť potrebné aktualizácie firmvéru. Ak je to tak, dajú sa stiahnuť z www.lexip.co.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Kontaktujte nás e-mailom na adresu support@lexip.fr ohľadom akýchkoľvek informácií, technických problémov alebo zákazníckeho servisu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je obmedzená na dva (2) roky od dátumu nákupu s predložením dokladu o kúpe. Je potrebné správne dodržiavať prevádzkové pokyny. Výrobok nesmie byť poškodený degradáciou, nesprávnym použitím, nedbalosťou, nehodou, zničením alebo zmenou sériového čísla, použitím nevhodného napäťia alebo elektrického prúdu, opravou, úpravou alebo údržbou akákoľvek osobou alebo tretou stranou okrem nášho popredajného servisu. servis alebo autorizované stredisko opráv, použitie náhradných dielov, ktoré nie sú dielmi Lexip®, ani nijaká úprava produktu, zavedenie tohto produktu do iného produktu alebo poškodenie spôsobené nehodou, požiarom, povodňou, bleskom alebo akákoľvek iná prírodná katastrofa a akékoľvek použitie v rozpore s pokynmi poskytnutými spoločnosťou Lexip®. Povinnosti spoločnosti Lexip® sú obmedzené na opravu alebo výmenu rovnakého alebo podobného produktu, na jeho pohodlie. Za účelom získania servisu pre produkt v rámci tejto záruky predložte produkt a jeho doklad o zakúpení (t. J. Potvrdenie o predaji alebo faktúru) predajcovi alebo priamo centru podpory Technika Lexip® zaplatením nákladov na dopravu vopred. Akákoľvek podmienka, ktorá je v rozpore s federálnymi alebo štátными zákonmi, pravidlami a

/ alebo povinnosťami, sa na tomto konkrétnom území nedá uplatniť a spoločnosť Lexip® bude dodržiavať tieto zákony, pravidlá a / alebo povinnosti. Pri vrátení produktu do opravy ho prosím starostlivo zabalte, najlepšie v originálnom balení. Uvedte tiež vysvetlivku. **DÔLEŽITÉ**: Aby ste sa vyhli zbytočným nákladom a neprijemnostiam, pozorne si prečítajte, či ste si prečíitali pokyny v tejto príručke a postupovali podľa nich. Táto záruka slúži namiesto všetkých ostatných záruk, povinností a zodpovednosti. Niektoré štaty nepripúšťajú obmedzenia v trvaní záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia sa vás nemusia týkať. V ŽIADNOM PRÍPADE NEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE POŠKODENIE ŠPECIFICKÉ PRE ŽIADNE PORUŠENIE TEJTO ZÁRUKY ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z NICHT. Niektoré štaty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných, nepriamych, osobitných alebo následných škôd. V takom prípade sa vás vyššie uvedené obmedzenie nemusí týkať. Táto záruka vám dáva konkrétné zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa lišia štát od štátu.

Tento symbol na produkte alebo v príručke znamená, že vaše elektrické a elektronické zariadenia musia byť na konci svojej životnosti zlikvidované oddelene od domáceho odpadu. Vo Francúzsku existujú rôzne systémy zberu recyklateľného odpadu. Ďalšie informácie získate od miestnych úradov alebo

u predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili.

[Európska únia] Nasledujúce symboly naznačujú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie označené týmito symbolmi by sa nemali na konci svojej životnosti likvidovať ako domový odpad. Mali by sa skôr odovzdať na zbernych miestach na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, ako aj batérií na správne ošetrenie, zhodnotenie a recykláciu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a smernicou 2012/19 / EÚ. Správnu likvidáciu týchto výrobkov prispievate k ochrane prírodných zdrojov a predchádzate možným negatívnym účinkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmito výrobkami. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate na miestnom obecnom úrade, v komunálnom domovom odpade alebo v obchode, kde ste ho zakúpili. Podľa vnútroštátnych právnych predpisov môžu byť v prípade nesprávnej likvidácie tohto odpadu uložené pokuty.

[Profesionálni používateľia] Ak chcete zlikvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho predajcu a prečítajte si podmienky kúpnej zmluvy.

[Ostatné krajinu mimo Európskej únie] Tieto symboly sú platné iba v rámci Európskej únie. Pri likvidácii týchto

výrobkov je potrebné dodržiavať príslušné národné právne predpisy alebo iné predpisy vašej krajiny týkajúce sa zaobchádzania s elektrickými a elektronickými zariadeniami a použitými batériami.

Tento výrobok je označený značkou CE podľa nasledujúcich európskych smerníc:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19 / EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). 1

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65 / EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. 2

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30 / EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (prepracované znenie). 3

1. Smernica 2012/19 / EÚ je rekodifikáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96 / ES z 27. januára 2003.

2. Smernica 2011/65 / EÚ je rekodifikáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95 / ES z 27. januára

2003.

3. Smernica 2014/30 / EÚ je rekodifikáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/108 / ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, ktorou sa zrušuje smernica 89 / 336 / EHS z 20. júla 2007.



SLOVAŠKI

Zahvaljujemo se vam za nakup spletne kamere Lexip Ca20.

OPOZORILO - PRED NAMESTITEV IN UPORABO TEGA NAPRAVE POZORNO PREBERITE NAVODILA. PROIZVAJALCA NI MOGOČE ODGOVORITI ZA ŠKODO ALI ŠKODO, KI IZHaja IZ NEPRAVILNE MONTAŽE ALI UPORABE TA PRIROČNIK VEDNO IMAJTE S VAŠIM NAPRAVOM ZA PRIHODNJE REFERENCE.

VARNOSTNA NAVODILA

1. Varnost otrok in ranljivih ljudi

Izdelka nikoli ne puščajte na dosegu majhnih otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z aparatom. Embalaže hrani stran od otrok. Otroci ne bi smeli čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora.

2. Splošna varnost

Ne sputnite, razstavite, odprite, zdrobite, zakasnite, upognite katerega koli dela izdelka, saj bi ga lahko resno poškodoval. Za čiščenje izdelka ali katerega koli drugega čistilnega sredstva ne uporabljajte vode. Ne uporabljajte abrazivov, čistilnih blazinic, topil ali kovinskih predmetov. Za čiščenje izdelka uporabite antistatično krpo. Izdelka ne razstavlajte sami. Vsa popravila mora izvajati usposobljeno osebje. Pazite, da tekočina ne pride v stik z izdelkom. Ne vstavljajte nobenih predmetov, razen tistih, ki so dovoljeni za izdelek. Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov. Izogibajte se prekomernemu šoku ali pretiranim vibracijam. Ta izdelek je namenjen samo gospodinjski uporabi v zaprtih prostorih. Ne sme biti izpostavljen kapljicam in brizgom. Na napravo ne postavljajte predmetov, ki vsebujejo tekočine, na primer vase. Na izdelek ne pršite vode, da ga očistite.

3. Namestitev

Izdelka ne nameščajte ali povezujte s poškodovano napravo. Previdno sledite navodilom za namestitev, ki so priložena

napravi. Izdelka ne nameščajte ali uporabljajte na mestu s temperaturo pod 15 ° C. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali v bližini vira toplote. Izdelek namestite na suho mesto, zaščiteno pred prahom. Ne postavljajte ga na mesta, ki so izpostavljena brizganju vode. Na napravo ne postavljajte virov plamena, kot so prižgane sveče.

4. Uporaba - OPOZORILO ! Nevarnost poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali materialne škode na napravi.

Ta naprava je namenjena gospodinjski uporabi v zaprtih prostorih in je ne smete uporabljati drugače. Upoštevajte varnostna navodila v uporabniškem priročniku.

5. Odstranjevanje - OPOZORILO ! Nevarnost poškodb ali zadušitve

Pri odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) upoštevajte varnostna pravila.

6. Kabli

Postavite vse kable in vrvice tako, da se med gibanjem po sobi nihče (ali nobena žival) nenamerno ne spotakne ali potegne po njih. Pazite, da kablov in vrvic ne hrani izven dosega otrok in hišnih ljubljenčkov. Otrokom ne dovolite, da se igrajo s kabli in vrvicami. Če opazite neprijeten vonj ali dim, izklopite napravo takoj.

VSEBINA

- 1 spletna kamera Ca20
- 1 uporabniški priročnik

ZNAČILNOSTI

- Visokokakovostni video Full HD 1080P
- Samodejno ostrenje
- Vgrajen mikrofon z zmanjšanjem hrupa
- Plošča in pritrditev na objemko
- 360 ° usmerjenost

SISTEMSKE ZAHTEVE

Računalnik s sistemom Windows 7, 8 ali 10, Mac OS ali Linux z brezplačnimi vrti USB.

POVEZAVA SPLETNE KAMERE

Priklužite vtič USB v prosta vrata računalnika. Sistem samodejno zazna in namesti novo strojno opremo. Vaša spletna kamera je nato pripravljena za uporabo.

POSODOBITEV VDELANE PROGRAMSKE OPREME

Morda bodo potrebne posodobitve vdelane programske opreme. V tem primeru jih bo mogoče prenesti s spletnega

mesta www.lexip.co.

STORITEV ZA STRANKE

Za kakršne koli zahteve po informacijah, tehnične težave ali storitve za stranke nas kontaktirajte po e-pošti na support@lexip.fr.

GARANCIJSKI POGOJI

Garancijsko obdobje je omejeno na dve (2) leti od datuma nakupa, s predložitvijo dokazila o nakupu. Pravilno je treba upoštevati navodila za uporabo. Izdelek ne sme biti poškodovan zaradi razgradnje, nepravilne uporabe, malomarnosti, nesreče, uničenja ali spremicanja serijske številke, uporabe neprimernih napetosti ali električnih tokov, popravila, spremicanja ali vzdrževanja s strani katere koli osebe ali tretje osebe, razen naših poprodajnih prodajnih mest. servis ali pooblaščeni servisni center, uporaba nadomestnih delov, ki niso deli Lexip®, ali kakršna koli sprememba izdelka, uvedba tega izdelka v kateri koli drug izdelek ali škoda zaradi nesreče, požara, poplave, strele , ali katero koli drugo naravno nesrečo in kakršno koli uporabo, ki je v nasprotju z navodili Lexip®. Obveznosti družbe Lexip® so omejene na popravilo ali zamenjavo z

enakim ali podobnim izdelkom, kadar je to primerno. Če želite pridobiti storitev za izdelek s to garancijo, izdelek in njegovo potrdilo o nakupu (tj. Potrdilo o prodaji ali račun) predložite prodajalcu ali neposredno centru za podporo. Lexip® tehniko s predhodnim plačilom stroškov pošiljanja. Kakršnih koli pogojev, ki so v nasprotju z zveznimi ali državnimi zakoni, pravili in / ali obveznostmi, ni mogoče uporabiti na tem posebnem ozemlju in Lexip® bo spoštoval te zakone, pravila in / ali obveznosti. Ko izdelek vračate v popravilo, ga previdno zapakirajte, po možnosti v originalni embalaži. Vključite tudi pojasnilo. POMEMBNO : Da bi se izognili nepotrebnim stroškom in nevšečnostim, natančno preverite, ali ste prebrali in upoštevali navodila v tem priročniku. Ta garancija deluje namesto vseh drugih jamstev, obveznosti in odgovornosti. Nekatere države ne dovoljujejo omejitve trajanja garancije, zato zgoraj opisane omejitve morda ne bodo veljale za vas. V nobenem primeru NE BOMO ODGOVORNI ZA ŠKODO, KI JE POSEBNA ALI KATERI KATERI BILO KRŠITEV TE GARANCIJE ALI KAKRŠNEGA BILO KAKRŠNEGA BILO DRUGEGA JAMSTVA. Nekatere države ne dovoljujejo izključitve ali omejitve naključne, posredne, posebne ali posledične škode, v tem primeru zgornja omejitve morda ne velja za vas. Ta garancija vam daje posebne zakonske pravice, lahko pa imate tudi

druge pravice, ki se razlikujejo od države do države. Ta simbol na izdelku ali v priročniku pomeni, da morate po koncu življenske dobe svojo električno in elektronsko opremo odvreči ločeno od gospodinjskih odpadkov. V Franciji obstajajo različni sistemi zbiranja odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati. Za več informacij se obrnite na lokalne organe ali prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. [Evropska unija] Naslednji simboli pomenijo, da električne in elektronske opreme in baterij, označenih s temi simboli, po koncu življenske dobe ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. V skladu z nacionalno zakonodajo in Direktivo 2012/19 / EU bi jih morali predati zbirnim mestom za recikliranje električne in elektronske opreme ter baterije za pravilno obdelavo, predelavo in recikliranje. S pravilnim odstranjevanjem teh izdelkov pomagate ohranjati naravne vire in preprečujete morebitne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročila nepravilna obdelava teh izdelkov. Za podrobnejše informacije o recikliraju tega izdelka se obrnite na lokalno komunalno službo, službo za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste ga kupili. V skladu z nacionalno zakonodajo se lahko kaznujejo v primeru nepravilnega odlaganja teh odpadkov. [Poklicni uporabniki] Če želite ta izdelek odstraniti, se

obrnite na prodajalca in preglejte pogoje in pogoje nakupne pogodbe.

[Druge države zunaj Evropske unije] Ti simboli veljajo samo v Evropski uniji. Za odstranjevanje teh izdelkov morate upoštevati veljavno nacionalno zakonodajo ali druge predpise vaše države za ravnanje z električno in elektronsko opremo ter rabljenimi baterijami.

Ta izdelek nosi oznako CE v skladu z naslednjimi evropskimi direktivami:

- Direktiva 2012/19 / EU z dne 4. julija 2012 Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). 1.
 - Direktiva 2011/65 / EU z dne 8. junija 2011 Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. 2.
 - Direktiva 2014/30 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uskladitvi zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti (prenovitev). 3.
1. Direktiva 2012/19 / EU je prenovitev Direktive 2002/96 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003.
2. Direktiva 2011/65 / EU je prenovitev Direktive 2002/95 /

ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003.

3. Direktiva 2014/30 / EU je prenovitev Direktive 2004/108 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in razveljavitvi Direktive 89 / 336 / EGS z dne 20. julija 2007.



SUOMALAINEN

Kiitos, että ostit Lexip Ca20 -verkkokameran.

VAROITUS - ENNENTÄMÄN LAITTEEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
LUE HUOLELLISESTI ANNUT OHJEET. VALMISTAJAA EI VOI VASTAA VASTUULLA PAREMPI ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ KOSKEVISTA VAHINGOISTA TAI VAHINGOISTA. PIDÄ AINA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LAITTEESSA TULEVAISEksi.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lasten ja haavoittuvien ihmisten turvallisuus

Älä koskaan jätä täitä tuotetta pienten lasten ulottuville. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä pakaus poissa lasten ulottuvilta. Lasten ei pidä puhdistaa laitetta tai suorittaa sen huoltoa ilman valvontaa.

2. Yleinen turvallisuus

Älä pudota, pura, avaa, murskaa, viivytä, loimi mitään tuotteen osia, se voi vahingoittaa niitä vakavasti. Älä käytä vettä tuotteen tai muun puhdistusaineen puhdistamiseen. Älä käytä hankausaineita, hankaustyyntyjä, liuottimia tai metalliesineitä. Käytä tuotteen puhdistamiseen antistaattista liinaa. Älä pura tuotetta itse. Kaikki korjaukset on suoritettava pätevän henkilöstön toimesta. Älä anna minkään nesteen joutua kosketuksiin tuotteen kanssa. Älä työnnä laitteeseen muita esineitä kuin tuotteelle sallitut. Älä aseta painavia esineitä tuotteen päälle. Vältä liiallisia iskuja tai liiallista tärinää. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei saa altistaa pisaroille ja roiskeille. Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle. Älä suihkuta vettä tuotteen puhdistamiseen.

3. Asennus

Älä asenna tai liitä täitä tuotetta vaurioituneeseen laitteeseen.

Noudata huolellisesti laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita. Älä asenna tai käytä täitä tuotetta paikassa, jonka lämpötila on alle 15 ° C. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteen lähelle. Asenna tuote kuivaan, pölyltä suojaattuun paikkaan. Älä sijoita sitä roiskeveden alttiisiin paikkoihin. Älä aseta liekkejä, kuten sytytettyjä kynttilöitä, laitteen päälle.

4. Käyttö - VAROITUS ! Loukkaantumisen, sähköiskun, tulipalon, palovammojen tai laitteen vahingoittumisen vaara Loukkaantumisen, sähköiskun, tulipalon, palovammojen tai laitteen vahingoittumisen vaara. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön eikä sitä saa käyttää toisin. Noudata käyttöohjeen turvaohjeita.

5. Hävittäminen - VAROITUS ! Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara

Noudata turvallisuusmääryksiä, kun hävität sähkö- ja elektroniikkaromua.

6. Kaapelit

Aseta kaikki kaapelit ja johdot niin, että kukaan (tai eläintä) voi vahingossa kompastua niiden yli tai vetää niitä liikkueessaan huoneessa. Pidä kaapelit ja johdot poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Älä anna lastesi leikkiä kaapeleilla. Irrota laitteen virtajohto välittömästi, jos huomaat palavaa

hajua tai savua.

SISÄLTÖ

- 1 Ca20-verkkokamera
- 1 käyttöopas

OMINAISUUDET

- Laadukas Full HD 1080P -video
- Automaattinen tarkennus
- Sisäänrakennettu mikrofoni melunvaimennuksella
- Liteä ja kiinnitin
- 360 asteen suunta

LAITTEISTOVAATIMUKSET

Tietokone, jossa on Windows 7, 8 tai 10, Mac OS tai Linux ja ilmainen USB-portti.

VERKKOKAMERAN LIITTÄMINEN

Kytke USB-liitin tietokoneen vapaaseen porttiin. Järjestelmä tunnistaa ja asentaa automaatisesti uuden laitteiston. Verkkokamera on sitten käytövalmis.

LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS

Laiteohjelmistopäivitykset saattavat olla tarpeen. Jos on, ne voidaan ladata osoitteesta www.lexip.co.

ASIAKASPALVELU

Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen support@lexip.fr, jos sinulla on kysyttävää tiedoista, teknisistä ongelmista tai asiakaspalvelusta.

TAKUUEHDOT

Takuuaika on rajoitettu kahteen (2) vuoteen ostopäivästä ostotodistuksen mukana. Käyttöohjeita on noudatettava asianmukaisesti. Tuote ei saa olla vahingoittunut hajoamisesta, väärästä käytöstä, huolimattomuudesta, onnettomuudesta, sarjanumeron tuhoutumisesta tai muuttamisesta, sopimattomien jännitteiden tai sähkövirtojen käytöstä, korjauksesta, muokkaamisesta tai huollossa muulla kuin myynnin jälkeisellä osapuolella tai kolmannella osapuolella, huolto tai valtuutettu huoltokeskus, varaosien, jotka eivät ole Lexip®-osia, käyttö tai tuotteen muokkaaminen millään tavalla, tuotteen tuominen mihin tahansa muuhun tuotteeseen tai onnettomuuden, tulipalon, tulvan, salaman aiheuttama vahinko tai muu luonnonkatastrofi ja muu käyttö,

joka on Lexip®-ohjeiden vastaista. Lexip®-velvollisuudet rajoittuvat sen korjaamiseen tai korvaamiseen samanlaisella tai samankaltaisella tuotteella. Saadaksesi huoltoa tuotteelle tällä takuulla, esitä tuote ja sen ostotodistus (ts. Myyntikuitti tai lasku) jälleenmyyjällesi tai suoraan tukikeskukselle. Lexip®-tekniikka maksamalla lähetyskulut aiemmin. Mitään liittovaltion tai osavaltion lakienv, sääntöjen ja / tai velvoitteiden vastaisia ehtoja ei voida soveltaa tällä erityisellä alueella, ja Lexip® noudattaa näitä lakienv, sääntöjä ja / tai velvoitteita. Kun palautat tuotteen korjattavaksi, pakkaa tuote huolellisesti, mieluiten alkuperäistä pakkausta käyttäen. Liitä mukaan myös selittävä huomautus. TÄRKEÄÄ : Varmistaaksesi tarpeettomat kustannukset ja haitat, tarkista huolellisesti, että olet lukenut ja noudattanut tämän käyttöoppaan ohjeita. Tämä takuu toimii kaikkien muiden takuiden, velvoitteiden ja vastuiden sijasta. Jotkin osavaltiot eivät salli takuun kestoaikeaa, joten yllä kuvatut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. ENEMMÄN TAPAHTUMA EI OLE VASTUUSSA TÄMÄN TAKUUN RIKKOMISESTA TAI TULOKSISTA, JOTKA MÄÄRITTÄVÄT TAI TAKAISIN TAKUUT, JOTKA OVAT SAATAVAT. Jotkin osavaltiot eivät salli tahattomien, epäsuorien, erityisten tai väillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, jolloin yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua. Tämä

takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain. Tämä tuotteessa tai käyttöoppaassa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi on niiden käyttöön lopussa hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Ranskassa on erilaisia kierrätettävän jätteen keräysjärjesteliä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään, josta ostit tuotteen.

[Euroopan unioni] Seuraavat symbolit osoittavat, että näillä symboleilla merkityjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei tule hävittää talousjätteenä niiden käyttöön lopussa. Sen sijaan ne olisi luovutettava keräyspisteisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen kierrätystä varten asianmukaista käsittelyä, hyödyntämistä ja kierrätystä varten kansallisen lainsäädännön ja direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Hävittämällä nämä tuotteet oikein autat säästämään luonnonvaroja ja estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen, jotka muuten voivat johtua näiden tuotteiden virheellisestä jätteenkäsittelystä. Lisätietoja tuotteen kierräyksestä saat paikalliselta paikalliselta toimistolta, kotitalousjätepalvelusta tai myymälästä, josta ostit tuotteen. Kansallisen lainsäädännön mukaan seuraamuksia voidaan soveltaa, jos

kyseinen jätte hävitetään väärin.

[Ammattikäyttäjät] Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tutustu ostosopimuksen ehtoihin.

[Muut Euroopan unionin ulkopuoliset maat] Nämä symbolit ovat voimassa vain Euroopan unionissa. Näiden tuotteiden hävittämiseksi on noudatettava voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä tai muita maasi määräyksiä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja käytettyjen paristojen käsittelyssä.

Tällä tuotteella on CE-merkintä seuraavien eurooppalaisten direktiivien mukaisesti:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19 / EU, annettu 4. heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE). 1
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65 / EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 2
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30 / EU, annettu 26. helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu toisinto). 3

1. Direktiivi 2012/19 / EU on uudelleen tammikuun 27. päivänä 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96 / EY uudelleenkoodaus.

2. Direktiivi 2011/65 / EU on uudelleen tammikuun 27. päivänä 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95 / EY uudelleenmuotoilu.

3. Direktiivi 2014/30 / EU on uudelleenkoodattu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/108 / EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähetämisestä ja direktiivin 89/80 / ETY kumoamisesta. 336 / ETY 20. heinäkuuta 2007 alkaen.



ROMÂNĂ

Vă mulțumim că ați achiziționat o cameră web Lexip Ca20.

AVERTISMENT - ÎNAINTE DE A INSTALA ȘI A UTILIZA ACEST APARAT, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE OFERITE.

FABRICANTUL NU POATE FI RESPONSABIL PENTRU DAUNE SAU VATAMARE REZULTATĂ DIN INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECUVORATĂ. PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA ACEST MANUAL CU APARATUL DVS. PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

1. Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

Asigurați-vă că nu lăsați niciodată acest produs la îndemâna copiilor mici. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Păstrați ambalajul departe de copii. Copiii nu trebuie să curățe sau să efectueze întreținerea dispozitivului fără supraveghere.

2. Securitate generală

Nu aruncați, dezasamblați, deschideți, zdrobiți, întârziati, deformați orice parte a produsului, deoarece ar putea să le deterioreze grav. Nu folosiți apă pentru a curăța produsul sau orice alt produs de curățare. Nu folosiți abrazivi, tampoane de curățat, solvenți sau obiecte metalice. Pentru a curăța produsul, vă rugăm să folosiți o cărpă antistatică. Nudezasamblați singur produsul. Toate reparațiile trebuie efectuate de personal calificat. Nu permiteți lichidului să intre în contact cu produsul. Nu introduceți alt obiect decât cele autorizate pentru produs. Nu așezați obiecte grele pe produs. Evitați șocurile excesive sau vibrațiile excesive. Acest produs

este destinat numai pentru uz casnic. Nu trebuie expus la picături și stropi. Nu puneți obiecte care conțin lichide, cum ar fi vase, pe aparat. Nu pulverizați apă pe produs pentru a-l curăța.

3. Instalare

Nu instalați și nu conectați acest produs la un dispozitiv deteriorat. Urmați cu atenție instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu dispozitivul. Nu instalați și nu utilizați acest produs într-un loc cu o temperatură sub 15 ° C. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui sau lângă o sursă de căldură. Instalați produsul într-un loc uscat protejat de praf. Nu-l așezați în locuri supuse stropirii cu apă. Nu puneți surse de flacără, cum ar fi lumânări aprinse pe aparat.

4. Utilizare - AVERTISMENT ! Pericol de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau deteriorări materiale ale dispozitivului.

Acest aparat este destinat uzului casnic în interior și nu trebuie utilizat altfel. Urmați instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.

5. Eliminarea - AVERTISMENT ! Pericol de rănire sau sufocare

Respectați regulile de siguranță la eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

6. Cabluri

Așezați toate cablurile și cablurile astfel încât nimeni (sau

niciun animal) să nu se împiedice accidental de ele sau să le tragă în timp ce se deplasează prin cameră. Asigurați-vă că nu lăsați cablurile și cablurile la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Nu lăsați copiii să se joace cu cabluri și cabluri. Deconectați imediat aparatul dacă observați miros de ardere sau fum.

CONTINUT

- 1 cameră web Ca20
- 1 manual de utilizare

CARACTERISTICI

- Videoclip Full HD 1080P de înaltă calitate
- Focalizare automată
- Microfon incorporat cu reducere a zgomotului
- Montaj plat și cu clemă
- Orientare 360 °

CERINȚE DE SISTEM

Computer care rulează Windows 7, 8 sau 10, Mac OS sau Linux cu un port USB gratuit.

CONECTAREA CAMEREI WEB

Conectați mufa USB la un port gratuit de pe computer. Sistemul detectează și instalează automat hardware nou. Camera web este apoi gata să funcționeze.

ACTUALIZAREA FIRMWARE-ULUI

Este posibil să fie necesare actualizări de firmware. Dacă da, vor putea fi descărcate de pe www.lexip.co.

SERVICIU CLIENTI

Contactați-ne prin e-mail la support@lexip.fr pentru orice solicitare de informații, probleme tehnice sau servicii pentru clienți.

CONDITII DE GARANTIE

Perioada de garanție este limitată la doi (2) ani de la data cumpărării, cu depunerea dovezii achiziției. Instrucțiunile de operare trebuie respectate corespunzător. Produsul nu trebuie să fi fost deteriorat de degradare, utilizare necorespunzătoare, neglijență, accident, distrugere sau modificare a numărului de serie, utilizarea tensiunilor sau a curentilor electrici nepotrivite, repararea, modificarea sau întreținerea de către orice persoană sau terță parte, altele decât post-vânzare

service sau un centru de reparări autorizat, utilizarea pieselor de schimb care nu sunt piese Lexip® sau modificarea produsului în vreun fel, introducerea acestui produs în orice alt produs sau daune cauzate de accidente, incendii, inundații, fulgere , sau orice alt dezastru natural și orice utilizare contrară instrucțiunilor furnizate de Lexip®. Obligațiile Lexip® se limitează la repararea sau înlocuirea cu un produs identic sau similar, după oportunitatea acestuia. Pentru a obține service pentru un produs în conformitate cu această garanție, vă rugăm să prezentați produsul și dovada cumpărării (adică chitanță de vânzare sau factură) către distribuitorul dvs. sau direct la centrul de asistență. Orice condiție în contradicție cu legile, regulile și / sau obligațiile federale sau de stat nu poate fi aplicată pe acest teritoriu specific, iar Lexip® va respecta aceste legi, reguli și / sau obligații. La returnarea produsului pentru reparări, vă rugăm să ambalați produsul cu atenție, de preferință folosind ambalajul original. Vă rugăm să includeți și o notă explicativă. **IMPORTANT** : Pentru a vă ajuta să evitați costurile și neplăcerile inutile, vă rugăm să verificați cu atenție dacă ați citit și ați urmat instrucțiunile din acest manual. Această garanție acționează în locul tuturor celorlalte garanții, obligații și responsabilități. Unele state nu permit limitări ale duratei unei garanții, astfel încât restricțiile descrise mai

sus s-ar putea să nu se aplique pentru dvs. În niciun caz, nu vom fi răspunzători pentru orice daune specifice sau care rezultă din orice încălcare a prezentei garanții sau a oricărei alte garanții, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ORICE. Unele state nu permit excluderea sau restricționarea daunelor accidentale, indirecte, speciale sau consecințe, caz în care restricția de mai sus s-ar putea să nu vi se aplique. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi care variază de la stat la stat.

Acest simbol de pe produs sau din manual înseamnă că echipamentele dvs. electrice și electronice trebuie, la sfârșitul vieții sale, să fie eliminate separat de deșeurile menajere. Există diferite sisteme de colectare a deșeurilor reciclabile în Franța. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

[Uniunea Europeană] Următoarele simboluri indică faptul că echipamentele electrice și electronice și bateriile marcate cu aceste simboluri nu trebuie aruncate ca deșeuri menajere la sfârșitul vieții lor. Mai degrabă, acestea ar trebui predate punctelor de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice, precum și a bateriilor pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, în conformitate

cu legislația națională și Directiva 2012/19 / UE. Aruncând în mod corespunzător aceste produse, ajutați la conservarea resurselor naturale și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane care altfel ar putea fi cauzate de tratarea necorespunzătoare a deșeurilor acestor produse. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local local, serviciul de gunoi menajer sau magazinul de unde l-ați achiziționat. Conform legislației naționale, pot fi aplicate sancțiuni în cazul eliminării necorespunzătoare a acestor deșeuri.

[Utilizatori profesioniști] Dacă doriți să aruncați acest produs, contactați distribuitorul și consultați termenii și condițiile contractului de cumpărare.

[Alte țări din afara Uniunii Europene] Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. Pentru a elmina aceste produse, este necesar să respectați legislația națională aplicabilă sau alte reglementări din țara dvs. pentru tratarea echipamentelor electrice și electronice și a bateriilor uzate.

Acest produs poartă marcul CE în conformitate cu următoarele directive europene:

- Directiva 2012/19 / UE din 4 iulie 2012 a Parlamentului

European și a Consiliului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).¹

- Directiva 2011/65 / UE din 8 iunie 2011 a Parlamentului European și a Consiliului privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.²

- Directiva 2014/30 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică (reformare).³

1. Directiva 2012/19 / UE este o recodificare a Directivei 2002/96 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003.

2. Directiva 2011/65 / UE este o recodificare a Directivei 2002/95 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003.

3. Directiva 2014/30 / UE este o recodificare a Directivei 2004/108 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 89 / 336 / CEE din 20 iulie 2007.



HRVATSKI

Zahvaljujemo što ste kupili web kameru Lexip Ca20.

UPOZORENJE - PRIJE INSTALACIJE I KORIŠTENJA OVOG UREĐAJA, PAŽLJIVO PROČITAJTE DAVANE UPUTE. PROIZVOĐAČ SE NE MOŽE ODRŽAVATI ODGOVORNU ZA ŠTEMU ILI OZLJEDU PROIZVODI OD NEPRAVILNE UGRADNJE ILI UPOTREBE. UVIEK DRŽITE OVAJ PRIRUČNIK SA VAŠIM UREĐAJEM ZA BUDUĆU REFERENCU.

SIGURNOSNE UPUTE

1. Sigurnost djece i ranjivih ljudi

Pazite da ovaj proizvod nikada ne ostavljate na dohvat male djece. Ne dopustite djeci da se igraju uređajem. Pakiranje držite dalje od djece. Djeca ne bi trebala čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.

2. Opća sigurnost

Nemojte ispušтati, rastavlјati, otvarati, drobiti, odgađati, iskrivljavati bilo koji dio proizvoda, jer bi ih mogao ozbiljno oštetiti. Nemojte koristiti vodu za čišćenje proizvoda ili bilo kojeg drugog proizvoda za čišćenje. Nemojte koristiti abrazive, jastučice za čišćenje, otapala ili metalne predmete. Za čišćenje proizvoda koristite antistatičku krpu. Nemojte sami rastavlјati proizvod. Sve popravke mora izvoditi kvalificirano osoblje. Pazite da tekućina ne dođe u kontakt s proizvodom. Ne stavlјajte nikakve predmete osim onih koji su odobreni za proizvod. Ne stavlјajte teške predmete na proizvod. Izbjegavajte pretjerani udar ili pretjerane vibracije. Ovaj je proizvod namijenjen samo kućnoj upotrebi u zatvorenom. Ne smije se izlagati kapljicama i prskanju. Ne stavlјajte na uređaj predmete koji sadrže tekućine, poput vaza. Nemojte prskati vodu na proizvod kako biste ga očistili.

3. Instalacija

Nemojte instalirati ili spajati ovaj proizvod na oštećeni uređaj. Pažljivo slijedite upute za instalaciju isporučene s uređajem. Nemojte instalirati ili koristiti ovaj proizvod na mjestu s temperaturom nižom od 15 ° C. Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline. Instalirajte proizvod na suho mjesto zaštićeno od prašine. Ne stavlјajte ga na mesta koja su podložna prskanju vode. Na uređaj ne

stavljamte izvore plamena, poput upaljenih svijeća.

4. Koristite - UPOZORENJE ! Opasnost od ozljeda, električnog udara, požara, opeklina ili materijalne štete na uređaju.

Ovaj je uređaj namijenjen kućanskoj upotrebi i ne smije se koristiti na drugi način. Slijedite sigurnosne upute u korisničkom priručniku.

5. Odlaganje - UPOZORENJE ! Opasnost od ozljeda ili gušenja
Pridržavajte se sigurnosnih pravila pri odlaganju otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).

6. Kabeli

Postavite sve kabele i užeta tako da se nitko (ili nijedna životinja) ne može slučajno spotaknuti o njih ili ih povući dok se kreće po sobi. Pazite da kabele i kabele držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Ne dopustite da se vaša djeca igraju kabelima i kablovima. Odmah isključite uređaj iz utičnice ako primijetite bilo kakav miris ili dim koji gori.

SADRŽAJ

- 1 web kamera Ca20
- 1 korisnički priručnik

KARAKTERISTIKE

- Kvalitetni Full HD 1080P video

- Automatsko fokusiranje
- Ugrađeni mikrofon sa smanjenjem šuma
- Ravna i stezna montaža
- Orientacija 360 °

ZAHTJEVI SUSTAVA

Računalo sa sustavom Windows 7, 8 ili 10, Mac OS ili Linux s besplatnim USB priključkom.

POVEZIVANJE WEB KAMERE

Priklučite USB priključak u slobodni priključak na računalu. Sustav automatski otkriva i instalira novi hardver. Vaša je web kamera tada spremna za rad.

AŽURIRANJE FIRMVERA

Možda će biti potrebna ažuriranja firmvera. Ako je to slučaj, moći će se preuzeti s www.lexip.co.

SLUŽBA ZA KORISNIKE

Kontaktirajte nas e-poštom na support@lexip.fr za bilo kakav zahtjev za informacijama, tehničkim problemima ili korisničkom službom.

UVJETI GARANCIJE

Jamstveno razdoblje ograničeno je na dvije (2) godine od datuma kupnje, uz podnošenje dokaza o kupnji. Upute za uporabu moraju se pravilno poštivati. Proizvod ne smije biti oštećen degradacijom, nepravilnom uporabom, nemarom, nesrećom, uništenjem ili promjenom serijskog broja, upotrebom neprikladnih napona ili električnih struja, popravkom, preinakom ili održavanjem od strane bilo koje osobe ili treće strane, osim naše servisne službe servis ili ovlašteni servisni centar, uporaba zamjenskih dijelova koji nisu dijelovi Lexip®-a ili modifikacija proizvoda na bilo koji način, uvođenje ovog proizvoda u bilo koji drugi proizvod ili šteta uzrokovana nesrećom, požarom, poplavom, munjom , ili bilo koja druga prirodna katastrofa i bilo kakva uporaba protivna uputama koje daje Lexip®. Obveze tvrtke Lexip® ograničene su na popravak ili zamjenu identičnim ili sličnim proizvodom, po svojoj udobnosti. Da biste dobili uslugu za proizvod pod ovim jamstvom, predstavite proizvod i dokaz o kupnji (tj. Potvrdu o prodaji ili račun) prodavaču ili izravno centru za podršku. Lexip® tehniku prethodno plativši troškove otpreme. Bilo koji uvjet koji je u suprotnosti sa saveznim ili državnim zakonima, pravilima i / ili obvezama ne može se primijeniti na ovom određenom teritoriju i Lexip® će

se pridržavati tih zakona, pravila i / ili obveza. Kad vraćate proizvod na popravak, pažljivo ga zapakirajte, po mogućnosti koristeći originalno pakiranje. Uključite i objašnjenje. **VAŽNO :** Da biste izbjegli nepotrebne troškove i neugodnosti, pažljivo provjerite jeste li pročitali i slijedili upute u ovom priručniku. Ovo jamstvo djeluje umjesto svih ostalih jamstava, obveza i odgovornosti. Neke države ne dopuštaju ograničenja koliko traje jamstvo, tako da se gore opisana ograničenja možda neće odnositi na vas. **NIKADA NE SMEĆE ODGOVORITI ZA BILO KOJU ŠTETU KOJU SU POSEBNE ILI REZULTATI BILO KOJE KRŠENJE OVOG JAMSTVA ILI BILO KOJIH OSTALIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIMA.** Neke države ne dopuštaju izuzeće ili ograničenje slučajnih, neizravnih, posebnih ili posljedičnih šteta, u kojem slučaju se gore navedeno ograničenje možda neće odnositi na vas. Ovo jamstvo daje vam posebna zakonska prava, a možda imate i druga prava koja se razlikuju od države do države. Ovaj simbol na proizvodu ili u priručniku znači da se vaša električna i elektronička oprema na kraju svog životnog vijeka mora odlagati odvojeno od kućnog otpada. U Francuskoj postoje različiti sustavi sakupljanja otpada koji se može reciklirati. Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.

[Europska unija] Sljedeći simboli označavaju da električnu i elektroničku opremu i baterije označene tim simbolima ne treba odlagati kao kućni otpad na kraju svog života. Umjesto toga, trebali bi ih predati na sabirna mjesta za recikliranje električne i elektroničke opreme, kao i baterije za pravilno liječenje, uporabu i recikliranje, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i Direktivom 2012/19 / EU. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda pomažete u očuvanju prirodnih resursa i sprječavate potencijalne negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje koji bi inače mogli nastati nepravilnim postupanjem s tim proizvodima. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnom komunalnom uredu, službi za kućni otpad ili trgovini u kojoj ste ga kupili. Prema nacionalnom zakonodavstvu, kazne se mogu primijeniti u slučaju nepropisnog odlaganja ovog otpada.

[Profesionalni korisnici] Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, kontaktirajte svog dobavljača i pregledajte uvjete i odredbe ugovora o kupnji.

[Ostale zemlje izvan Europske unije] Ovi simboli vrijede samo unutar Europske unije. Da biste zbrinuli ove proizvode, potrebno je slijediti primjenjivo nacionalno zakonodavstvo ili druge propise vaše zemlje za postupanje s električnom i

elektroničkom opremom i rabljenim baterijama.

Ovaj proizvod nosi CE oznaku u skladu sa sljedećim europskim smjernicama:

- Direktiva 2012/19 / EU od 4. srpnja 2012. Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu električne i elektroničke opreme (WEEE). 1
- Direktiva 2011/65 / EU od 8. lipnja 2011. Europskog parlamenta i Vijeća o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi. 2
- Direktiva 2014/30 / EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklajivanju zakona država članica u vezi s elektromagnetskom kompatibilnošću (preinačena). 3

1. Direktiva 2012/19 / EU preinačila je Direktivu 2002/96 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003.
2. Direktiva 2011/65 / EU preinačila je Direktivu 2002/95 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003.
3. Direktiva 2014/30 / EU je prekodifikacija Direktive 2004/108 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklajivanju zakona država članica u vezi s elektromagnetskom kompatibilnošću i ukidanju Direktive 89 / 336 / EEC od 20. srpnja 2007.



POLSKIE

Dziękujemy za zakup kamery internetowej Lexip Ca20.

OSTRZEŻENIE - PRZED INSTALACJĄ I UŻYWANIEM TEGO URZĄDZENIA UWAŻNIE PRZECZYTAJ DOSTARCZONE INSTRUKCJE. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEJ INSTALACJI LUB UŻYTKOWANIA. ZAWSZE PRZECHOWYWAJ TĘ INSTRUKCJĘ PRZY URZĄDZENIU DO KORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie wrażliwych

Nigdy nie pozostawiaj tego produktu w zasięgu małych dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Trzymaj opakowanie z dala od dzieci. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.

2. Bezpieczeństwo ogólne

Nie upuszczaj, nie demontuj, nie otwieraj, nie zgniataj, nie opóźniaj, nie wypaczaj żadnej części produktu, ponieważ może to spowodować ich poważne uszkodzenie. Nie używaj wody do czyszczenia produktu ani żadnego innego środka czyszczącego. Nie używaj żadnych materiałów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów. Do czyszczenia produktu używaj szmatki antystatycznej. Nie należy samodzielnie rozmontowywać produktu. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Nie dopuszczaj do kontaktu jakiejkolwiek cieczy z produktem. Nie wkładaj żadnych przedmiotów innych niż te, które są autoryzowane dla produktu. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie. Unikaj nadmiernych wstrząsów lub nadmiernych wibracji. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach. Nie powinien być narażony na krople i rozpryski. Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów zawierających płyny, takich jak wazon. Nie spryskiwać wodą produktu w celu jego wyczyszczenia.

3. Instalacja

Nie instaluj ani nie podłączaj tego produktu do uszkodzonego urządzenia. Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji

dostarczoną z urządzeniem. Nie instaluj ani nie używaj tego produktu w miejscu o temperaturze poniżej 15 ° C. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródła ciepła. Produkt należy zainstalować w suchym miejscu, chronionym przed kurzem. Nie umieszczaj go w miejscach narażonych na pryskającą wodę. Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł ognia, takich jak zapalone świece.

4. Użytkowanie - OSTRZEŻENIE ! Ryzyko obrażeń, porażenia prądem elektrycznym, pożaru, oparzeń lub szkód materialnych urządzenia.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego w pomieszczeniach i nie może być używane w inny sposób. Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi.

5. Utylizacja - OSTRZEŻENIE ! Ryzyko obrażeń lub uduszenia. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

6. Kable

Umieść wszystkie kable i przewody tak, aby nikt (ani żadne zwierzę) nie mogło przypadkowo się o nie potknąć ani pociągnąć podczas poruszania się po pomieszczeniu. Upewnij się, że kable i przewody są niedostępne dla dzieci i zwierząt.

Nie pozwól swoim dzieciom bawić się kablami i przewodami. Natychmiast odłącz urządzenie, jeśli poczujesz jakikolwiek zapach spalenizny lub dym.

ZAWARTOŚĆ

- 1 kamera internetowa Ca20
- 1 instrukcja obsługi

CHARAKTERYSTYKA

- Wysokiej jakości wideo Full HD 1080P
- Automatyczne ustawianie ostrości
- Wbudowany mikrofon z redukcją szumów
- Mocowanie płaskie i zaciskowe
- Orientacja 360 °

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Komputer z systemem Windows 7, 8 lub 10, Mac OS lub Linux z wolnym portem USB.

PODŁĄCZANIE KAMERY INTERNETOWEJ

Podłącz wtyczkę USB do wolnego portu w komputerze. System automatycznie wykrywa i instaluje nowy sprzęt. Twój kamera internetowa jest wtedy gotowa do pracy.

AKTUALIZACJA FIRMWARE

Mogą być wymagane aktualizacje oprogramowania układowego. Jeśli tak, będzie można je pobrać ze strony www.lexip.co.

OBSŁUGA Klienta

Skontaktuj się z nami przez e-mail pod adresem support@lexip.fr, aby uzyskać informacje, problemy techniczne lub obsługę klienta.

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji jest ograniczony do dwóch (2) lat od daty zakupu za okazaniem dowodu zakupu. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Produkt nie może ulec uszkodzeniu w wyniku degradacji, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadku, zniszczenia lub zmiany numeru seryjnego, użycia nieodpowiedniego napięcia lub prądu elektrycznego, naprawy, modyfikacji lub konserwacji przez jakąkolwiek osobę lub stronę trzecią inną niż nasza obsługa posprzedażna serwis lub autoryzowane centrum napraw, stosowanie części zamiennych, które nie są częściami Lexip® lub w jakikolwiek sposób modyfikacja produktu, wprowadzenie tego produktu do innego produktu lub

uszkodzenie spowodowane wypadkiem, pożarem, powodzią, wyładowaniami atmosferycznymi lub jakiekolwiek innej klęski żywiołowej i jakiegokolwiek użycia niezgodnego z instrukcjami dostarczonymi przez Lexip®. Zobowiązania Lexip® ograniczają się do naprawy lub wymiany na identyczny lub podobny produkt, według własnego uznania. Aby skorzystać z serwisu dla produktu objętego niniejszą gwarancją, prosimy o przedstawienie produktu i dowodu zakupu (tj. Paragonu lub faktury) sprzedawcy lub bezpośrednio w centrum wsparcia Technika Lexip® po uprzednim opłaceniu kosztów wysyłki. Wszelkie warunki sprzeczne z prawem federalnym lub stanowym, zasadami i / lub zobowiązaniami nie mogą być stosowane na tym konkretnym terytorium, a Lexip® będzie przestrzegać tych praw, zasad i / lub zobowiązań. Wracając produkt do naprawy, należy starannie zapakować produkt, najlepiej w oryginalne opakowanie. Prosimy o dołączenie wyjaśnienia. WAŻNE: Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i niedogodności, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji i przestrzeganie ich. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, zobowiązania i odpowiedzialność. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia czasu obowiązywania gwarancji, więc ograniczenia opisane powyżej mogą Cię nie dotyczyć. W

ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKŁE LUB WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB INNEJ GWARANCJI WYRAŻNEJ LUB DOROZUMIANEJ. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie przypadkowych, pośrednich, specjalnych lub wtórnych szkód, w takim przypadku powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa, ale możesz mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu. Ten symbol na produkcie lub w instrukcji oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po zakończeniu jego żywotności należy utylizować oddziennie od odpadów domowych. We Francji istnieją różne systemy zbiórki odpadów nadających się do recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

[Unia Europejska] Poniższe symbole wskazują, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie oznaczone tymi symbolami nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami domowymi po zakończeniu ich żywotności. Należy je raczej przekazać do punktów zbiórki zajmujących się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także akumulatorów w celu odpowiedniego przetworzenia,

odzysku i recyklingu, zgodnie z przepisami krajowymi i dyrektywą 2012/19 / UE. Prawidłowa utylizacja tych produktów pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym przetwarzaniem odpadów z tych produktów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem komunalnym, firmą zajmującą się odpadami domowymi lub sklepem, w którym został zakupiony. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym w przypadku nieprawidłowej utylizacji tych odpadów mogą zostać nałożone kary.

[Użytkownicy profesjonalni] Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą i zapoznaj się z warunkami umowy zakupu.

[Inne kraje poza Unią Europejską] Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Aby pozbyć się tych produktów, należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub innymi przepisami obowiązującymi w Twoim kraju w zakresie postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytych baterii.

Ten produkt posiada znak CE zgodnie z następującymi

dyrektywami europejskimi:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19 / UE z dnia 4 lipca 2012 r. W sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). 1
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65 / UE z dnia 8 czerwca 2011 r. W sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 2
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30 / UE z dnia 26 lutego 2014 r. W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona). 3

1. Dyrektywa 2012/19 / UE stanowi przekształcenie dyrektywy 2002/96 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.

2. Dyrektywa 2011/65 / UE stanowi przekształcenie dyrektywy 2002/95 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.

3. Dyrektywa 2014/30 / UE jest przekształceniem dyrektywy 2004/108 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. W sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności

elektromagnetycznej i uchylającej dyrektywę 89 / 336 / EEC z 20 lipca 2007.



ČEŠTINA

Děkujeme, že jste si zakoupili webovou kameru Lexip Ca20.

UPOZORNĚNÍ - PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POSKYTNUTÉ POKYNY. VÝROBCE NEMŮže BÝT ODPOVĚDNÝ ZODPOVĚDNÝ ZA POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚní V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉ INSTALACE NEBO POUŽITÍ. TENTO NÁVOD VŽDY UCHOVÁVEJTE U VAŠEHO SPOTŘEBIČE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Nikdy nenechávejte tento výrobek v dosahu malých dětí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Uchovávejte

obal mimo dosah dětí. Děti by neměly čistit nebo provádět údržbu zařízení bez dozoru.

2. Obecné zabezpečení

Chraňte jakoukoli část výrobku před pádem, demontáží, otevřením, rozrcením, zpožděním, deformací, mohlo by dojít k jejich vážnému poškození. K čištění výrobku ani žádného jiného čisticího prostředku nepoužívejte vodu. Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, dráténky, rozpouštědla ani kovové předměty. K čištění produktu použijte antistatický hadík. Výrobek sami nerozebírejte. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný personál. Zabraňte kontaktu kapaliny s výrobkem. Nevkládejte žádné jiné předměty než ty, které jsou pro tento produkt schváleny. Na výrobek nepokládejte těžké předměty. Vyvarujte se nadměrných otřesů nebo nadměrných vibrací. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Neměl by být vystaven kapkám a postřikání. Na přístroj nepokládejte žádné předměty obsahující kapaliny, například vázy. K čištění výrobku nestříkejte vodu.

3. Instalace

Neinstalujte a nepřipojujte tento výrobek k poškozenému zařízení. Pečlivě postupujte podle pokynů k instalaci dodaných se zařízením. Neinstalujte a nepoužívejte tento výrobek na místě s teplotou nižší než 15 ° C. Nevystavujte

výrobek přímému slunečnímu světlu nebo blízkosti zdrojů tepla. Produkt instalujte na suché místo chráněné před prachem. Neumisťujte jej na místa vystavená stříkající vodě. Na přístroj nepokládejte zdroje plamene, například zapálené svíčky.

4. Použití - VAROVÁNÍ ! Nebezpečí zranění, úrazu elektrickým proudem, požáru, popálenin nebo věcných škod na zařízení. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nesmí být používán jiným způsobem. Řídte se bezpečnostními pokyny v uživatelské příručce.

5. Likvidace - VAROVÁNÍ ! Nebezpečí poranění nebo udušení Při likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) dodržujte bezpečnostní pravidla.

6. Kabely

Umístěte všechny kably a šnůry tak, aby o ně nikdo (nebo žádné zvíře) nemohl při pohybu po místnosti náhodně zakopnout nebo na ně zatáhnout. Kably a kabely udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechte své děti hrát si s kably a kabely. Pokud si všimnete jakéhokoli zápachu nebo kouře, okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky.

OBSAH

- 1 webová kamera Ca20

- 1 uživatelská příručka

VLASTNOSTI

- Vysoko kvalitní video Full HD 1080P
- Automatické ostření
- Vestavěný mikrofon s potlačením šumu
- Plochá a svorková montáž
- 360 ° orientace

POŽADAVKY NA SYSTÉM

Počítač se systémem Windows 7, 8 nebo 10, Mac OS nebo Linux s volným portem USB.

PŘIPOJENÍ WEBOVÉ KAMERY

Připojte zástrčku USB do volného portu na počítači. Systém automaticky detekuje a instaluje nový hardware. Vaše webová kamera je poté připravena k provozu.

AKTUALIZACE FIRMWARE

Mohou být vyžadovány aktualizace firmwaru. Pokud ano, budou ke stažení na www.lexip.co.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Kontaktujte nás e-mailem na adresu support@lexip.fr ohledně jakýchkoli žádostí o informace, technických problémů nebo zákaznických služeb.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je omezena na dva (2) roky od data nákupu s předložením dokladu o koupi. Návod k obsluze musí být řádně dodržován. Produkt nesmí být poškozen degradací, nesprávným použitím, nedbalostí, nehodou, zničením nebo změnou sériového čísla, použitím nevhodného napětí nebo elektrických proudů, opravou, úpravou nebo údržbou jinou osobou nebo třetí stranou než naším poprodejným servisem servis nebo autorizované servisní středisko, použití náhradních dílů, které nejsou součástmi Lexip®, nebo jakákoli úprava produktu, zavedení tohoto produktu do jiného produktu nebo poškození způsobené nehodou, požárem, povodněmi, bleskem nebo jakákoli jiná přírodní katastrofa a jakékoli použití v rozporu s pokyny poskytnutými společností Lexip®. Povinnosti společnosti Lexip® jsou omezeny na opravu nebo výměnu stejného nebo podobného produktu, na jeho pohodlí. Chcete-li v rámci této záruky získat servis pro produkt, předložte produkt a jeho doklad o nákupu (tj. Účtenku nebo fakturu) prodejci nebo přímo centru podpory

Technika Lexip® tím, že jste dříve zaplatili náklady na dopravu. Na tomto konkrétním území nelze použít jakoukoli podmíinku v rozporu s federálními nebo státními zákony, pravidly a / nebo povinnostmi a společnost Lexip® bude tyto zákony, pravidla a / nebo povinnosti dodržovat. Při vracení výrobku k opravě jej pečlivě zabalte, nejlépe v originálním obalu. Uveděte také vysvětlující poznámku. **DŮLEŽITÉ** : Abyste se vyhnuli zbytečným nákladům a nepříjemnostem, pečlivě zkонтrolujte, zda jste si přečetli pokyny v této příručce a dodržovali je. Tato záruka působí místo všech ostatních záruk, povinností a odpovědnosti. Některé státy neumožňují omezit dobu trvání záruky, takže výše uvedená omezení se vás nemusí týkat. **V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEMEN DOPROVĚDNI** ZA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ SPECIFICKÉ PRO ŽÁDNÉ PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ČI JAKÉKOLI. Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, nepřímých, zvláštních nebo následných škod, v takovém případě se vás výše uvedená omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech liší.

Tento symbol na produktu nebo v příručce znamená, že vaše elektrická a elektronická zařízení musí být na konci své

životnosti zlikvidována odděleně od domácího odpadu. Ve Francii existují různé systémy sběru recyklovatelného odpadu. Další informace získáte u místních úřadů nebo u prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

[Evropská unie] Následující symboly označují, že elektrická a elektronická zařízení a baterie označené těmito symboly by po skončení jejich životnosti neměly být likvidovány jako domácí odpad. Spíše by měly být předány sběrným místům pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení a také baterií pro řádné zpracování, využití a recyklaci v souladu s národní legislativou a směrnicí 2012/19 / EU. Správnou likvidací těchto produktů pomáháte šetřit přírodní zdroje a předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným zacházením s těmito produkty. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním obecním úřadě, v komunálním odpadu nebo v obchodě, kde jste jej zakoupili. V souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou být v případě nesprávné likvidace tohoto odpadu uloženy pokuty.

[Profesionální uživatelé] Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, obrátěte se na svého prodejce a přečtěte si podmínky kupní smlouvy.

[Ostatní země mimo Evropskou unii] Tyto symboly jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Při likvidaci těchto produktů je nutné dodržovat příslušné národní právní předpisy nebo jiné předpisy vaší země pro zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními a použitými bateriemi.

Tento výrobek nese označení CE podle následujících evropských směrnic:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19 / EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). 1
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65 / EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 2
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30 / EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění). 3

1. Směrnice 2012/19 / EU je rekodifikací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96 / ES ze dne 27. ledna 2003.

2. Směrnice 2011/65 / EU je rekodifikací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95 / ES ze dne 27. ledna 2003.

3. Směrnice 2014/30 / EU je rekodifikací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108 / ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89 / 336 / EHS ze dne 20. července 2007.



MAGYAR

Köszönjük, hogy Lexip Ca20 webkamerát vásárolt.

FIGYELMEZTETÉS - A KÉSZÜLKÉK TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT gondosan olvassa el a rendelkezésre bocsátott utasításokat. A GYÁRTÓ NEM VÁLLALHATÓ FELELŐSSÉGET A JELENLEGEN TELEPÍTETT VAGY HASZNÁLATBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT vagy SÉRÜLÉSEKRÖL. MINDIG KEZELJE A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLKÉVEL A JÖVÖBENI REFERENCIÁHOZ.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A gyermek és a kiszolgáltatott emberek biztonsága

Soha ne hagyja ezt a terméket kisgyermekek számára elérhető helyen. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A csomagolást tartsa gyermekétől távol. A gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják és nem végezhetik a készülék karbantartását.

2. Általános biztonság

Ne ejtse le, szedje szét, ne nyissa ki, ne törje össze, késlethesse, vetemedje a termék bármely részét, mert ez súlyosan károsíthatja őket. Ne használjon vizet a termék vagy más tisztítószer tisztításához. Ne használjon súrolószert, súroló párnát, oldószert vagy fémtárgyat. A termék tisztításához használjon antisztatikus ruhát. Ne szerelje szét a terméket. A javításokat képzett személyzetnek kell elvégeznie. Ne engedje, hogy bármilyen folyadék érintkezzen a termékkel. Csak a termékre engedélyezett tárgyakat helyezzen be. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre. Kerülje a túlzott ütést vagy a túlzott rezgést. Ez a termék kizárolag beltéri háztartási használatra készült. Nem szabad kitenni cseppeknek és fröccsenéseknek. Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázákat a készülékre. A termék tisztításához ne permetezzen vizet.

3. Telepítés

Ne telepítse vagy csatlakoztassa a terméket sérült eszközökhöz. Óvatosan kövesse a készülékhez mellékelt telepítési utasításokat. Ne telepítse és ne használja ezt a terméket 15 °C alatti hőmérsékleten. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy hőforrás közelében. Helyezze a terméket száraz, portól védett helyre. Ne helyezze kifröccsenő víznek kitett helyekre. Ne helyezzen lángforrásokat, például gyertyákat a készülékre.

4. Használat - FIGYELEM ! Sérülés, áramütés, tűz, égési sérülések vagy a készülék anyagi károsodásának veszélye.

Ezt a készüléket háztartási beltéri használatra szánják, másként nem szabad használni. Kövesse a felhasználói kézikönyv biztonsági utasításait.

5. Ártalmatlanítás - FIGYELEM ! Sérülés vagy fulladás veszélye

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) ártalmatlanításakor tartsa be a biztonsági előírásokat.

6. Kábelek

Helyezze az összes kábelt és zsinórt úgy, hogy senki (vagy egyetlen állat sem) véletlenül ne botolhasson át rajtuk, vagy húzódhasson rajtuk, miközben mozog a szobában. Ügyeljen arra, hogy a kábeleket és zsinórokat ne érje gyermekek és háziállatok. Ne hagyja, hogy gyermekei kábelekkel és

zsinórokkal játszanak. Ha égő szagot vagy füstöt észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

TARTALOM

- 1 Ca20 webkamera
- 1 felhasználói kézikönyv

JELLEMZŐK

- Kiváló minőségű Full HD 1080P video
- Automatikus fókuszálás
- Beépített mikrofon zajcsökkentéssel
- Lapos és bilincses rögzítés
- 360 ° -os tájolás

RENSZERKÖVETELMÉNYEK

Windows 7, 8 vagy 10, Mac OS vagy Linux operációs rendszert futtató számítógép ingyenes USB-porttal.

A WEBKAMERA CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép szabad portjához. A rendszer automatikusan felismeri és telepíti az új hardvert. Ezután webkamerája üzemkész.

ALAPSZOFTVER FRISSÍTÉS

Szükség lehet firmware frissítésre. Ha igen, akkor letölthető a www.lexip.co webhelyről.

VEVŐSZOLGÁLAT

Bármilyen információval, műszaki problémával vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatban forduljon hozzánk e-mailben a support@lexip.fr címen.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A jótállási idő a vásárlás napjától számított két (2) évre korlátozódik, a vásárlást igazoló dokumentum benyújtásával. A kezelési utasításokat megfelelően be kell tartani. A terméket nem károsíthatta megromlás, nem rendeltetésszerű használat, gondatlanság, baleset, a sorozatszám megsemmisítése vagy megváltoztatása, nem megfelelő feszültség vagy elektromos áram használata, javítás, módosítás vagy karbantartás más személy vagy harmadik fél által, nem az értékesítés utáni értékesítésben szerviz vagy hivatalos szervizközpont, nem Lexip® alkatrészként használt cserealkatrészek használata, vagy a termék bármilyen módon történő módosítása, a termék bármilyen más termékbe történő bevezetése vagy baleset, tűz, áradás, villámlás okozta károk, vagy bármilyen

más természeti katasztrófa, valamint a Lexip® utasításainak ellentétes használata. A Lexip® kötelezettségei korlátozódnak az azonos vagy hasonló termék javítására vagy cseréjére, a kényelme érdekében. A jótállás hatálya alá tartozó termékek szervizeléséhez kérjük, mutassa be a terméket és annak vásárlási igazolását (azaz értékesítési bizonylatot vagy számlát) viszonteladójának vagy közvetlenül a támogatási központnak. A szövetségi vagy állami törvényekkel, szabályokkal és / vagy kötelezettségekkel ellentétes semmilyen feltétel nem alkalmazható ezen a területen, és a Lexip® betartja ezeket a törvényeket, szabályokat és / vagy kötelezettségeket. Ha a terméket javításra visszaküldi, kérjük, gondosan csomagolja be a terméket, lehetőleg az eredeti csomagolást használva. Kérjük, mellékeljen magyarázó megjegyzést is. FONTOS : A felesleges költségek és kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, gondosan ellenőrizze, hogy elolvasta és követte-e a kézikönyv utasításait. Ez a jótállás az összes egyéb garancia, kötelezettség és felelősség helyébe lép. Egyes államok nem engedélyezik a garancia érvényességének korlátozását, ezért a fent leírt korlátozások nem vonatkozhatnak rád. SEMMILYEN NEM VÁLLALKOZIK FELELŐSSÉGÜNK A KÖTELEZETT VAGY EZEN A GARANCIA BÁRMILYEN BETEGSÉGÉNEK VAGY EREDMÉNYÉBEN, VAGY

MINDEN FELTÉTEL VAGY VÁLTOZATLAN SZERZÖDÉSÉRT. Egyes államok nem engedélyezik a véletlen, közvetett, különleges vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ebben az esetben a fenti korlátozás nem vonatkozhat rád. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és más jogai is lehetnek, amelyek államonként eltérőek.

Ez a szimbólum a terméken vagy a kézikönyvben azt jelenti, hogy elektromos és elektronikus berendezéseit élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Franciaországban különböző újrahasznosítható hulladékok gyűjtési rendszerei vannak. További információért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

[Európai Unió] A következő szimbólumok azt jelzik, hogy az ilyen szimbólumokkal jelölt elektromos és elektronikus berendezéseket és akkumulátorokat élettartamuk végén nem szabad háztartási hulladékként elhelyezni. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések, valamint az akkumulátorok újrafeldolgozására szolgáló gyűjtőhelyekre kell őket átadni a megfelelő kezelés, hasznosítás és újrafeldolgozás érdekében, a nemzeti jogszabályokkal és a 2012/19 / EU irányelvvel összhangban. Ezeknek a

termékeknek a megfelelő ártalmatlanításával elősegíti a természeti erőforrások megőrzését, és megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyeket egyébként a termékek nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz, a háztartási hulladék szervizhez vagy az áruházhoz, ahol megvásárolta. A nemzeti jogszabályok szerint szankciókat lehet alkalmazni a hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén.

[Professzionális felhasználók] Ha el akarja dobni ezt a terméket, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, és tekintse át az adásvételi szerződés feltételeit.

[Az Európai Unión kívüli egyéb országok] Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Ezeknek a termékeknek a megsemmisítéséhez be kell tartania az Ön országában hatályos nemzeti jogszabályokat vagy egyéb előírásokat az elektromos és elektronikus berendezések és a használt akkumulátorok kezelésére vonatkozóan.

Ez a termék a következő európai irányelvek szerint viseli a CE jelölést:

- Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 2012/19

/ EU irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól. 1

• Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/65 / EU irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról. 2

• Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/30 / EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (átdolgozás). 3

1. A 2012/19 / EU irányelv a 2003. január 27-i 2002/96 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv újrakódolása.

2. A 2011/65 / EU irányelv a 2003. január 27-i 2002/95 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv újrakódolása.

(3) A 2014/30 / EU irányelv a villamos mágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89 / 336 / EGK 2007. július 20-tól.



SVENSKA

Tack för att du köpte en Lexip Ca20-webbkamera.

VARNING - INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DETTA APPARAT, LÄS INSTALLATIONSANVISNINGARNA NÄR. TILLVERKAREN KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADA ELLER SKADOR FÖR FELSK INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING. HÅLL ALLTID DENNA BRUKSANVISNING MED DIN APPARAT FÖR FRAMTIDA REFERENS.

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

1. Säkerhet för barn och utsatta mäniskor

Se till att aldrig lämna denna produkt inom räckhåll för små barn. Låt inte barn leka med apparaten. Håll förpackningen borta från barn. Barn ska inte rengöra eller utföra underhåll på enheten utan tillsyn.

2. Allmän säkerhet

Släpp inte, demontera, öppna, krossa, fördröja, snedvrida, någon del av produkten, det kan skada dem allvarligt. Använd inte vatten för att rengöra produkten eller någon annan rengöringsprodukt. Använd inga slipmedel, skurplattor, lösningsmedel eller metallföremål. Använd en antistatisk trasa

för att rengöra produkten. Demontera inte produkten själv. Alla reparationer måste utföras av kvalificerad personal. Låt inte vätska komma i kontakt med produkten. För inte in något annat föremål än det som är godkänt för produkten. Placera inte tunga föremål på produkten. Undvik överdriven chock eller överdriven vibration. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk inomhus. Det ska inte utsättas för droppar och stänk. Placera inte föremål som innehåller vätskor, såsom vaser, på apparaten. Spraya inte vatten på produkten för att rengöra den.

3. Installation

Installera eller anslut inte produkten till en skadad enhet. Följ noggrant installationsinstruktionerna som medföljer enheten. Installera eller använd inte produkten på en plats med en temperatur under 15 ° C. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller nära en värmekälla. Installera produkten på en torr plats skyddad från damm. Placera den inte på platser som utsätts för stänkande vatten. Placera inte eldkällor som t.ex. tända ljus på apparaten.

4. Användning - **VARNING !** Risk för personskador, elchock, brand, brännskador eller materiella skador på enheten.

Denna apparat är avsedd för hushållsbruk inomhus och får inte användas på annat sätt. Följ säkerhetsanvisningarna i

använderhandboken.

5. Avfallshantering - WARNING ! Risk för personskada eller kvävning

Följ säkerhetsreglerna vid kassering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (WEEE).

6. Kablar

Placera alla kablar och sladdar så att ingen (eller inget djur) av misstag kan snubbla över dem eller dra i dem medan de rör sig runt i rummet. Se till att hålla kablar och sladdar utom räckhåll för barn och husdjur. Låt inte dina barn leka med kablar och sladdar. Koppla ur apparaten omedelbart om du märker brinnande lukt eller rök.

INNEHÅLL

- 1 Ca20 webbkamera
- 1 bruksanvisning

EGENSKAPER

- Högkvalitativ Full HD 1080P-video
- Autofokus
- Inbyggd mikrofon med brusreducering
- Flat- och klämmontering
- 360 ° orientering

SYSTEMKRAV

Dator som kör Windows 7, 8 eller 10, Mac OS eller Linux med en ledig USB-port.

ANSLUTER WEBBKAMERAN

Anslut USB-kontakten till en ledig port på din dator. Systemet upptäcker och installerar automatiskt ny hårdvara automatiskt. Din webbkamera är då redo att användas.

FIRMWARE-UPPDATERING

Firmware-uppdateringar kan krävas. Om så är fallet kan de laddas ner från www.lexip.co.

KUNDSERVICE

Kontakta oss via e-post på support@lexip.fr för varje begäran om information, tekniska problem eller kundtjänst.

GARANTIVILLKOR

Garantiperioden är begränsad till två (2) år från inköpsdatum, med inlämnande av inköpsbevis. Bruksanvisningen måste följas ordentligt. Produkten får inte ha skadats av nedbrytning, felaktig användning, försummelse, olycka, förstörelse eller ändring av serienumret, användning av

olämpliga spänningar eller elektriska strömmar, reparation, modifiering eller underhåll av någon annan person eller tredje part än vår kundservice. service eller ett auktoriserat reparationscenter, användning av reservdelar som inte är Lexip®-delar, eller modifiering av produkten på något sätt, införande av denna produkt i någon annan produkt eller skada orsakad av olycka, brand, översvämning, blixtnedslag , eller någon annan naturkatastrof och all användning som strider mot instruktionerna från Lexip®. Lexip®: s skyldigheter är begränsade till reparation eller utbyte av en identisk eller liknande produkt, när det passar. För att få service för en produkt under denna garanti, vänligen presentera produkten och dess inköpsbevis (dvs försäljningskvitto eller faktura) till din återförsäljare eller direkt till supportcentret. Lexip®-teknik genom att tidigare ha betalat fraktkostnaderna. Alla villkor som strider mot federala eller statliga lagar, regler och / eller skyldigheter kan inte tillämpas inom detta specifika territorium och Lexip® följer dessa lagar, regler och / eller skyldigheter. När du returnerar produkten för reparation, vänligen packa produkten försiktigt, helst med originalförpackningen. Vänligen inkludera en förklarande anmärkning. **VIKTIGT** : För att undvika onödiga kostnader och besvärs, kontrollera noggrant att du har läst och följt

instruktionerna i den här handboken. Denna garanti fungerar i stället för alla andra garantier, skyldigheter och ansvar. Vissa stater tillåter inte begränsningar av hur länge en garanti varar, så de begränsningar som beskrivs ovan kanske inte gäller dig. Under inga omständigheter ska vi vara ansvariga för skador som är specifika för eller orsakade av något brott mot denna garanti eller någon annan garanti, uttrycklig eller underförstådd, överhuvudtaget. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av oavsiktliga, indirekta, speciella eller följdskador, i vilket fall ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Denna symbol på produkten eller i bruksanvisningen betyder att din elektriska och elektroniska utrustning, vid slutet av dess livslängd, måste kasseras separat från ditt hushållsavfall. Det finns olika insamlingssystem för återvinningsbart avfall i Frankrike. Kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren där du köpte produkten för mer information. [Europeiska unionen] Följande symboler indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier som är märkta med dessa symboler inte ska kasseras som hushållsavfall vid slutet av deras livslängd. Snarare bör de överlämnas till

insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier för korrekt behandling, återvinning och återvinning, i enlighet med nationell lagstiftning och direktiv 2012/19 / EU. Genom att kassera dessa produkter på ett korrekt sätt hjälper du till att bevara naturresurser och förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa som annars kan orsakas av felaktig avfallshantering av dessa produkter. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta ditt lokala kommunala kontor, hushållsavfallstjänsten eller butiken där du köpte den. Enligt nationell lagstiftning kan påföljder tillämpas vid felaktigt bortskaffande av detta avfall.

[Professionella användare] Om du vill kasta den här produkten, kontakta din återförsäljare och granska villkoren i köpeavtalet.

[Övriga länder utanför Europeiska unionen] Dessa symboler är endast giltiga inom Europeiska unionen. För att kassera dessa produkter är det nödvändigt att följa gällande nationell lagstiftning eller andra föreskrifter i ditt land för behandling av elektrisk och elektronisk utrustning och använda batterier.

Denna produkt är CE-märkt enligt följande europeiska direktiv:

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19 / EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (WEEE). 1
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65 / EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. 2
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30 / EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbetning). 3

1. Direktiv 2012/19 / EU är en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96 / EG av den 27 januari 2003.
2. Direktiv 2011/65 / EU är en omförändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95 / EG av den 27 januari 2003.
3. Direktiv 2014/30 / EU är en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108 / EG av den 15 december 2004 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89 / 336 / EEG från 20 juli 2007.



DANSK

Tak, fordi du købte et Lexip Ca20-webkamera.

**ADVARSEL - FØR INSTALLATION OG BRUG AF DETTE APPARAT,
LÆS OMGIVENDE INSTRUKTIONER NØJTTIGT. FREMSTILLEREN
KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADE ELLER SKADE,
DER FORFOLGER FRA MISKERE INSTALLATION ELLER BRUG.
OPBEVAR ALTID DENNE MANUAL MED DIN APPARAT TIL
FREMTIDIG REFERENCE.**

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Sikkerhed for børn og sårbare mennesker

Sørg for, at du aldrig efterlader dette produkt inden for rækkevidde af små børn. Lad ikke børn lege med apparatet. Opbevar emballagen væk fra børn. Børn bør ikke rengøre eller udføre vedligeholdelse af enheden uden opsyn.

2. Generel sikkerhed

Undlad at tage, adskille, åbne, knuse, forsinke, vride noget af produktet, det kan skade dem alvorligt. Brug ikke vand til at rengøre produktet eller andet rengøringsmiddel. Brug ikke slibemidler, skurepuder, opløsningsmidler eller metalgenstande. Brug en antistatisk klud til at rengøre produktet. Adskill ikke produktet selv. Alle reparationer skal udføres af kvalificeret personale. Lad ikke væske komme i kontakt med produktet. Indsæt ikke andre genstande end dem, der er godkendt til produktet. Anbring ikke tunge genstande på produktet. Undgå overdreven stød eller overdreven vibration. Dette produkt er kun beregnet til indendørs husholdningsbrug. Det bør ikke udsættes for dråber og stænk. Anbring ikke genstande, der indeholder væsker, såsom vaser, på apparatet. Sprøjts ikke vand på produktet for at rengøre det.

3. Installation

Installer eller tilslut ikke dette produkt til en beskadiget enhed. Følg nøje installationsvejledningen, der følger med enheden. Installer eller brug ikke dette produkt et sted med en temperatur under 15 ° C. Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde. Installer produktet på et tørt sted beskyttet mod støv. Anbring den ikke på steder, der er utsat for vand. Anbring ikke flammekilder som f.eks.

Tændte stearinlys på apparatet.

4. Brug - ADVARSEL ! Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller materielle skader på enheden.

Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug og må ikke bruges på anden måde. Følg sikkerhedsinstruktionerne i brugervejledningen.

5. Bortskaffelse - ADVARSEL ! Risiko for kvæstelse eller kvælning

Overhold sikkerhedsreglerne ved bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

6. Kabler

Anbring alle kabler og ledninger, så ingen (eller intet dyr) ved et uheld kan komme ud over dem eller trække i dem, mens de bevæger sig rundt i lokalet. Sørg for at opbevare kabler og ledninger utilgængeligt for børn og kæledyr. Lad ikke dine børn lege med kabler og ledninger. Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis du bemærker nogen brændende lugt eller røg.

INDHOLD

- 1 Ca20 webcam
- 1 brugervejledning

EGENSKABER

- Fuld HD 1080P-video i høj kvalitet
- Autofokus
- Indbygget mikrofon med støjreduktion
- Montering på flad og klemme
- 360 ° orientering

SYSTEMKRAV

Computer, der kører Windows 7, 8 eller 10, Mac OS eller Linux med en gratis USB-port.

TILSLUTNING AF WEBCAM

Sæt USB-stikket i en ledig port på din computer. Systemet registrerer og installerer automatisk ny hardware. Dit webcam er derefter klar til brug.

FIRMWAREOPDATERING

Firmwareopdateringer kan være påkrævet. I så fald kan de downloades fra www.lexip.co.

KUNDE SERVICE

Kontakt os via e-mail på support@lexip.fr for enhver anmodning om information, tekniske problemer eller

kundeservice.

GARANTIBETINGELSER

Garantiperioden er begrænset til to (2) år fra købsdatoen med fremlæggelse af købsbevis. Betjeningsvejledningen skal følges korrekt. Produktet må ikke være beskadiget af nedbrydning, forkert brug, uagtsomhed, ulykke, ødelæggelse eller ændring af serienummeret, brug af uegnede spændinger eller elektriske strømme, reparation, modifikation eller vedligeholdelse af andre personer eller tredjeparter end vores eftersalgssalg. service eller et autoriseret reparationscenter, brugen af reservedele, der ikke er Lexip®-dele, eller ændringer på produktet på nogen måde, introduktion af dette produkt i ethvert andet produkt eller skader forårsaget af ulykke, brand, oversvømmelse, lyn, eller enhver anden naturkatastrofe og enhver brug, der er i strid med instruktionerne fra Lexip®. Lexip®'s forpligtelser er begrænset til reparation eller udskiftning af et identisk eller lignende produkt, når det er hensigtsmæssigt. For at få service på et produkt under denne garanti skal du præsentere produktet og dets købsbevis (dvs. salgskvittering eller faktura) til din forhandler eller direkte til supportcentret. Lexip®-teknik ved tidligere at have betalt forsendelsesomkostningerne. Enhver tilstand i modstrid med

federale eller statslige love, regler og / eller forpligtelser kan ikke anvendes i dette specifikke område, og Lexip® overholder disse love, regler og / eller forpligtelser. Når du returnerer produktet til reparation, bedes du pakke det omhyggeligt, helst i originalemballagen. Medtag også en forklarende note. VIGTIGT : For at hjælpe dig med at undgå unødvendige omkostninger og gener, skal du kontrollere omhyggeligt, at du har læst og fulgt instruktionerne i denne vejledning. Denne garanti fungerer i stedet for alle andre garantier, forpligtelser og ansvar. Nogle stater tillader ikke begrænsninger for, hvor længe en garanti varer, så de ovenfor beskrevne begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. UNDER INGEN HENDELSE ER VI ANSVARLIGE FOR SKADER, DER ER SPECIFIKKE FOR ELLER FØLGENDE AF EN BRUD AF DENNE GARANTI ELLER ANDEN GARANTI, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, OGSÅ. Nogle stater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af utilsigtede, indirekte, specielle eller følgeskader, i hvilket tilfælde ovennævnte begrænsning muligvis ikke gælder for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat.

Dette symbol på produktet eller i manualen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes adskilt fra

husholdningsaffaldet ved slutningen af dets levetid. Der er forskellige indsamlingssystemer til genanvendeligt affald i Frankrig. For yderligere oplysninger bedes du kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

[Den Europæiske Union] Følgende symboler indikerer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier, der er markeret med disse symboler, ikke skal bortskaffes som husholdningsaffald ved slutningen af deres levetid. De skal snarere afleveres til indsamlingssteder til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til korrekt behandling, genopretning og genanvendelse i overensstemmelse med national lovgivning og direktiv 2012/19 / EU. Ved korrekt bortskaffelse af disse produkter hjælper du med at bevare naturressourcerne og forhindre potentielle negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan være forårsaget af forkert affaldshåndtering af disse produkter. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte dit lokale kommunale kontor, husholdningsaffald eller den butik, hvor du købte det. I henhold til national lovgivning kan der anvendes sanktioner i tilfælde af forkert bortskaffelse af dette affald.

[Professionelle brugere] Hvis du ønsker at bortskaffe dette

produkt, skal du kontakte din forhandler og gennemgå vilkårene og betingelserne i købsaftalen.

[Andre lande uden for Den Europæiske Union] Disse symboler er kun gyldige inden for Den Europæiske Union. For at bortskaffe disse produkter er det nødvendigt at følge gældende national lovgivning eller andre regler i dit land til behandling af elektrisk og elektronisk udstyr og brugte batterier.

Dette produkt er CE-mærket i henhold til følgende europæiske direktiver:

- Direktiv 2012/19 / EU af 4. juli 2012 fra Europa-Parlamentet og Rådet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).¹
- Direktiv 2011/65 / EU af 8. juni 2011 fra Europa-Parlamentet og Rådet om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.²
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30 / EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning).³

1. Direktiv 2012/19 / EU er en rekodificering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96 / EF af 27. januar

2003.

2. Direktiv 2011/65 / EU er en rekodificering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95 / EF af 27. januar 2003.

3. Direktiv 2014/30 / EU er en rekodificering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108 / EF af 15. desember 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89 / 336 / EØF fra 20. juli 2007.



NORSK

Takk for at du kjøpte et Lexip Ca20-webkamera.

ADVARSEL - FØR DU INSTALLERER OG BRUKER DETTE APPARATET, LES INSTRUKSJONENE SOM GJELDES. TILVIRKEREN KAN IKKE HÅLLES ANSVARLIG FOR SKADE ELLER SKADER PÅ FALTIG INSTALLASJON ELLER BRUK. HOLD ALLTID DENNE HÅNDBOKEN MED APPARATET FOR FREMTIDIG

REFERANSE.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Sikkerhet for barn og sårbare mennesker

Sørg for å aldri la dette produktet være innenfor rekkevidde for små barn. Ikke la barn leke med apparatet. Hold emballasjen borte fra barn. Barn skal ikke rengjøre eller utføre vedlikehold på enheten uten tilsyn.

2. Generell sikkerhet

Ikke slipp, demonter, åpne, knus, forsink, vrid, noen deler av produktet, det kan skade dem alvorlig. Ikke bruk vann til å rengjøre produktet eller annet rengjøringsmiddel. Ikke bruk slipemidler, skureputer, løsemidler eller metallgjenstander. For å rengjøre produktet, bruk en antistatisk klut. Ikke demonter produktet selv. Alle reparasjoner må utføres av kvalifisert personell. Ikke la væske komme i kontakt med produktet. Ikke sett inn andre gjenstander enn de som er godkjent for produktet. Ikke plasser tunge gjenstander på produktet. Unngå overdreven støt eller overdreven vibrasjon. Dette produktet er kun beregnet på innendørs husholdningsbruk. Det skal ikke utsettes for dråper og sprut. Ikke plasser gjenstander som inneholder væsker, for eksempel vaser, på apparatet. Ikke spray vann på produktet

for å rengjøre det.

3. Installasjon

Ikke installer eller koble dette produktet til en skadet enhet. Følg installasjonsinstruksjonene som følger med enheten nøyde. Ikke installer eller bruk dette produktet på et sted med en temperatur under 15 ° C. Ikke utsett produktet for direkte sollys eller nær en varmekilde. Installer produktet på et tørt sted beskyttet mot støv. Ikke plasser den på steder som er utsatt for vannsprut. Ikke plasser flammekilder som tente lys på apparatet.

4. Bruk - ADVARSEL ! Fare for personskade, elektrisk støt, brann, forbrenning eller materiell skade på enheten.

Dette apparatet er ment for innendørs husholdningsbruk og må ikke brukes på annen måte. Følg sikkerhetsinstruksjonene i brukerhåndboken.

5. Avhending - ADVARSEL ! Fare for personskade eller kvelning

Følg sikkerhetsreglene ved avhending av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

6. Kabler

Plasser alle kabler og ledninger slik at ingen (eller ingen dyr) ved et uhell kan snuble over dem eller trekke i dem mens du beveger deg rundt i rommet. Sørg for å oppbevare kabler og ledninger utilgjengelig for barn og kjæledyr. Ikke la barna leke

med kabler og ledninger. Trekk ut apparatet umiddelbart hvis du merker brennende lukt eller røyk.

INNHOLD

- 1 Ca20-webkamera
- 1 brukerhåndbok

KJENNETEGN

- Full HD 1080P-video av høy kvalitet
- Autofokus
- Innebygd mikrofon med støyreduksjon
- Flat og klemmontering
- 360 ° orientering

SYSTEMKRAV

Datamaskin som kjører Windows 7, 8 eller 10, Mac OS eller Linux med en gratis USB-port.

KOBLE TIL WEBKAMERAET

Koble USB-kontakten til en ledig port på datamaskinen. Systemet oppdager og installerer automatisk ny maskinvare. Nettkameraet ditt er da klart til bruk.

FASTVAREOPPDATERING

Fastvareoppdateringer kan være påkrevd. I så fall kan de lastes ned fra www.lexip.co.

KUNDESERVICE

Kontakt oss via e-post på support@lexip.fr for forespørsel om informasjon, tekniske problemer eller kundeservice.

GARANTIBETINGELSER

Garantiperioden er begrenset til to (2) år fra kjøpsdatoen, med innlevering av kjøpsbevis. Bruksanvisningen må følges riktig. Produktet må ikke ha blitt skadet av nedbrytning, feil bruk, uaktsomhet, ulykke, ødeleggelse eller endring av serienummeret, bruk av uegnet spenning eller elektriske strømmer, reparasjon, modifikasjon eller vedlikehold av noen person eller tredjepart annet enn vårt ettersalg. service eller et autorisert reparasjonssenter, bruk av erstatningsdeler som ikke er Lexip®-deler, eller modifisering av produktet på noen måte, innføring av dette produktet i andre produkter, eller skader forårsaket av ulykke, brann, flom, lyn , eller andre naturkatastrofer og all bruk i strid med instruksjonene gitt av Lexip®. Lexip®'s forpliktelser er begrenset til reparasjon eller erstatning av et identisk eller lignende produkt, når det passer. For å få service for et produkt under denne

garantien, vennligst legg frem produktet og kjøpsbeviset (dvs. salgskvittering eller faktura) til forhandleren eller direkte til supportsenteret. Lexip®-teknikk ved å ha tidligere betalt fraktkostnadene. Enhver tilstand i strid med føderale eller statlige lover, regler og / eller forpliktelser kan ikke brukes i dette spesifikke territoriet, og Lexip® vil overholde disse lovene, reglene og / eller forpliktelsene. Når du returnerer produktet for reparasjon, må du pakke produktet forsiktig, helst i originalemballasjen. Ta også med en forklarende merknad. VIKTIG: For å hjelpe deg med å unngå unødvendige kostnader og ulepper, må du kontrollere nøye at du har lest og fulgt instruksjonene i denne håndboken. Denne garantien fungerer i stedet for alle andre garantier, forpliktelser og ansvar. Noen stater tillater ikke begrensninger på hvor lenge en garanti varer, så restriksjonene beskrevet ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. I intet tilfelle skal vi være ansvarlige for skader som er spesifikke for eller som følge av brudd på denne garantien eller annen garanti, uttrykkelig eller underforstått, uansett. Noen stater tillater ikke utelukkelse eller begrensning av utilsiktet, indirekte, spesiell eller følgeskade, i hvilket tilfelle begrensningen ovenfor ikke gjelder deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Dette symbolet på produktet eller i håndboken betyr at det elektriske og elektroniske utstyret ditt må kastes adskilt fra husholdningsavfallet når det er slutt. Det finnes forskjellige innsamlingssystemer for resirkulerbart avfall i Frankrike. For mer informasjon, kontakt de lokale myndighetene eller forhandleren der du kjøpte produktet.

[EU] Følgende symboler indikerer at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier merket med disse symbolene ikke skal kastes som husholdningsavfall på slutten av levetiden. Snarere bør de overleveres til innsamlingssteder for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr samt batterier for riktig behandling, gjenvinning og gjenvinning, i samsvar med nasjonal lovgivning og direktiv 2012/19 / EU. Ved å kaste disse produktene på riktig måte, hjelper du med å bevare naturressursene og forhindre potensielle negative effekter på miljøet og menneskers helse som ellers kan være forårsaket av feil avfallshåndtering av disse produktene. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med ditt lokale kommunale kontor, husholdningsavfallstjenesten eller butikken der du kjøpte det. I henhold til nasjonal lovgivning kan det påføres sanksjoner i tilfelle feil avhending av dette avfallet.

[Profesjonelle brukere] Hvis du ønsker å avhende dette

produktet, kan du kontakte forhandleren og lese vilkårene i kjøpsavtalen.

[Andre land utenfor EU] Disse symbolene er bare gyldige i EU. For å avhende disse produktene, er det nødvendig å følge gjeldende nasjonal lovgivning eller andre forskrifter i ditt land for behandling av elektrisk og elektronisk utstyr og brukte batterier.

Dette produktet er CE-merket i henhold til følgende europeiske direktiver:

- Direktiv 2012/19 / EU av 4. juli 2012 fra Europaparlamentet og Rådet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). 1
- Direktiv 2011/65 / EU av 8. juni 2011 fra Europaparlamentet og Rådet om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. 2
- Europaparlamets- og rádsdirektiv 2014/30 / EU av 26. februar 2014 om harmonisering av lovgivningen i medlemsstatene om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbeid). 3

1. Direktiv 2012/19 / EU er en omodifisering av europaparlaments- og rádsdirektiv 2002/96 / EF av 27. januar 2003.

2. Direktiv 2011/65 / EU er en omodifisering av


europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95 / EF av 27. januar
2003.

3. Direktiv 2014/30 / EU er en omodifisering av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108 / EF av
15. desember 2004 om tilnærming av lovgivningen i
medlemsstatene om elektromagnetisk kompatibilitet og om
opphevelse av direktiv 89 / 336 / EEC fra 20. juli 2007.





Webcam Ca20



USER MANUAL NOTICE D'INSTRUCTIONS

Model : JVAPCM00559

@2021 Lexip. All rights reserved. Lexip and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Lexip SAS, and/or its affiliated companies. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. macOS is a registered trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice.

Please retain this information for future.